Rukavice na vysílačku

Zimní návlek na vysílačku
Návod k použití



Před prvním použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Nasazení na vysílačku

2.2 Během létání

2.3 Péče a skladování

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Rukavice na vysílačku je zateplený návlek, do kterého se vloží celá vysílačka (RC souprava) a do kterého zasunete i obě ruce. Prsty tak zůstávají na kniplech a přepínačích v teple a neztrácejí cit, což oceníte při létání v zimě, za větru nebo za studeného rána.

Vnějšek rukavice je z černé textilie, vnitřek je vystlán kožešinovou podšívkou. Na horní straně je průhledné okénko, kterým během létání vidíte na ovládací prvky a displej vysílačky. Rukavice se uzavírá suchým zipem a vejde se do ní většina běžně dostupných vysílaček.



Rukavice s vloženou vysílačkou – displej je vidět průhledným okénkem

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	Rukavice na vysílačku (na výrobku nápis „wtotoy“)
Typ výrobku	Zateplený návlek na vysílačku pro obě ruce
Rozměry	420 × 640 mm
Uzavírání	Suchý zip
Vnitřek	Kožešinová podšívka
Okénko	Průhledné, na horní straně
Elektronika	Žádná – neobsahuje baterie ani topné články
Obsah balení	1× rukavice na vysílačku
Není součástí balení	Vysílačka, anténa, akumulátory ani žádné další příslušenství

2. Použití

2.1 Nasazení na vysílačku



Rozepnutá rukavice – kožešinová podšívka a pásky se suchým zipem

① Připravte vysílačku k létání. Má-li výklopnou anténu, nastavte ji do pracovní polohy.

② Rozepněte suchý zip a rukavici rozevřete.

③ Vložte vysílačku do rukavice tak, aby displej a ovládací prvky byly pod průhledným okénkem.

④ Uzavřete rukavici suchým zipem. Anténa vysílačky nesmí být ostře ohnutá ani přiskřípnutá – nechte ji volně, případně ji vyveďte otvorem ven z rukavice.

⑤ Zasuňte ruce otvory pro ruce dovnitř a uchopte vysílačku tak, jak jste zvyklí.



Vysílačka v rukavici s anténou vyvedenou ven

2.2 Během létání

- Než vzlétnete, ověřte, že dosáhnete na všechny přepínače a že rukavice **nijak neomezuje pohyb kniplů** – ani v krajních polohách. Zkontrolujte zejména přepínač pro Arm / Disarm (zapnutí a vypnutí motorů).

- Dohlédněte, aby se podšívka ani okraj rukavice nedostaly mezi knipl a tělo vysílačky.
- Okénkem kontrolujte displej vysílačky – zejména stav jejího akumulátoru. Za mrazu se akumulátory vybíjejí rychleji.
- Rukavice chrání před chladem a větrem. Výrobce neuvádí, že by byla vodotěsná – v dešti ani ve sněžení na ni jako na ochranu vysílačky nespoléhejte.

2.3 Péče a skladování

- Po létání vyjměte vysílačku z rukavice. Když vysílačku přenesete z mrazu do tepla, nechte ji nějakou dobu vytemperovat – na studené elektronice může kondenzovat vlhkost.
- Vlhkou rukavici nechte volně vyschnout při pokojové teplotě, mimo přímý zdroj tepla.
- Výrobce pokyny k praní neuvádí. Nečistoty odstraňujte šetrně vlhkým hadříkem; průhledné okénko neotírejte drsnými prostředky, aby se nepoškrábalo.
- Rukavici skladujte suchou, na suchém místě, mimo dosah ostrých předmětů. Suchý zip udržujte čistý, aby dobře držel.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Výrobek **není elektrozařízení** a neobsahuje baterie; zpětný odběr elektrozařízení se na něj nevztahuje.
- Po skončení životnosti jej odložte podle pravidel nakládání s odpady platných ve vaší obci – například do kontejneru na textil, pokud jej obec pro tento druh výrobku připouští, jinak do směsného komunálního odpadu.
- Obal výrobku vytřiďte podle druhu materiálu (papír, plasty).

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.