Avatar Pro – čočka

Náhradní čočka pro kamery Walksnail Avatar HD Pro a Caddx Polar
Návod k použití



Před výměnou čočky odpojte napájení kamery. Optických ploch se nedotýkejte prsty.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Výměna čočky

2.1 Než začnete

2.2 Postup výměny

2.3 Zaostření

2.4 Péče a skladování

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Náhradní čočka (objektiv) je určena pro digitální FPV kameru **Walksnail Avatar HD Pro** a kameru **Caddx Polar**. Slouží k výměně poškrábaného, prasklého nebo jinak poškozeného objektivu, typicky po havárii. Kamera tím znovu získá čistý a ostrý obraz a není nutné kupovat celou novou kameru.

Výrobce CaddxFPV / Walksnail vede čočku pod označením **C0PJ-TSZ07** a uvádí ji jako náhradní díl pro kameru Caddx Polar a pod názvem „Moonlight/Pro/GT2 Camera Lens“ pro kamery Walksnail. Čočka se do těla kamery zašroubuje; po každé výměně je nutné ji zaostřit.



Kamera Walksnail Avatar HD Pro s nasazenou čočkou (ilustrační foto výrobce; kamera není součástí balení)

1.2 Technické údaje a obsah balení

Typ výrobku	Náhradní čočka (objektiv) pro FPV kameru
Výrobce / značka	CaddxFPV / Walksnail
Označení výrobce	C0PJ-TSZ07
Kompatibilní kamery	Walksnail Avatar HD Pro, Caddx Polar; výrobce uvádí také kamery Walksnail Moonlight a GT2
Obsah balení	1× čočka
Není součástí balení	kamera, nářadí, zajišťovací lepidlo

2. Výměna čočky

2.1 Než začnete

- Odpojte akumulátor dronu, případně jiné napájení kamery. Výměnu nikdy neprovádějte se zapnutou kamerou.
- Pracujte v čistém a bezprašném prostředí. Po vyšroubování čočky je obrazový snímač kamery nechráněný – prach nebo otisk prstu na snímači se projeví v obraze.
- Připravte si FPV brýle nebo jiné zařízení s živým obrazem z kamery – budete je potřebovat k zaostření.
- Optických ploch nové čočky se nedotýkejte prsty.



Zadní strana čočky se závitem – optickou plochu chraňte před dotykem a prachem

2.2 Postup výměny

① Je-li stávající čočka zajištěna pojistným kroužkem nebo lepidlem, pojistku nejprve opatrně uvolněte.

② Starou čočku vyšroubujte otáčením proti směru hodinových ručiček. Nepoužívejte nadměrnou sílu ani kleště přímo na optiku; netlačte na tělo kamery.

③ Zkontrolujte, zda na snímači nezůstaly úlomky skla nebo prach. Nečistoty odstraňte ofouknutím ručním ofukovacím balonkem, snímače se nedotýkejte.

④ Z nové čočky sejměte případné ochranné krytky.

⑤ Novou čočku nasaďte rovně do závitu a zašroubujte ji po směru hodinových ručiček. Pokud jde ztuha, vyšroubujte ji a nasaďte znovu – závit nesmí být nasazen šikmo.

2.3 Zaostření

① Připojte napájení, zapněte kameru a sledujte živý obraz v brýlích.

② Namiřte kameru na kontrastní předmět ve vzdálenosti několika metrů (např. text nebo okraje budovy).

③ Otáčejte čočkou po malých krocích, dokud není obraz nejostřejší. Ostřete na vzdálené předměty – tak, jak budete kameru používat za letu.

④ Polohu čočky zajistěte pojistným kroužkem, je-li k dispozici, nebo malým množstvím vhodného lepidla na okraj závitu.

Nepoužívejte vteřinové (kyanoakrylátové) lepidlo – jeho výpary mohou trvale zamlžit optiku čočky i snímač.

2.4 Péče a skladování

- Přední plochu čočky čistěte jen suchým hadříkem z mikrovlákna nebo prostředkem určeným k čištění optiky. Nepoužívejte rozpouštědla.
- Náhradní čočku skladujte v původním obalu, v suchu a bez prachu.
- Výrobek obsahuje malé díly – uchovávejte jej mimo dosah dětí.

3. Informace pro trh EU a České republiky

Údaje v této kapitole a v kapitole 4 popisují stav v České republice. Používáte-li výrobek v jiné zemi, rozhodné je právo země, ve které se výrobek provozuje.

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Čočka není elektrozařízení a neobsahuje baterii; nevztahuje se na ni zpětný odběr elektrozařízení.
- Vysloužilou čočku odložte v souladu s místními pravidly nakládání s odpady.
- Obal vytřiďte podle materiálu (papír, plast).

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.