



Sada šroubováků Imbus

Readytosky · 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm

Návod k použití



Před prvním použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

Obsah

1. Popis výrobku

- 1.1 K čemu slouží
- 1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

- 2.1 Volba správné velikosti
- 2.2 Povolování a utahování šroubů
- 2.3 Bezpečnostní pokyny
- 2.4 Péče a skladování

3. Informace pro trh EU a České republiky

- 3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU
- 3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Sada čtyř imbusových šroubováků Readytosky slouží k povolování a utahování šroubů s vnitřním šestihranem (imbus), které se používají při stavbě, opravách a údržbě FPV dronů, kvadrokoptér a dalších RC modelů – například šroubů rámu, motorů nebo držáků elektroniky.

Sada obsahuje šroubováky velikosti 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm a 3,0 mm, které pokrývají velikosti šroubů standardně používané na závodních koptérech. Dříčky šroubováků jsou tvrzené a titanované. Velikost je vyznačena na rukojeti každého šroubováku.



*Sada šroubováků –
zleva 3,0 mm, 2,5
mm, 2,0 mm a 1,5
mm*

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	Readytosky Sada šroubováků Imbus
Značka	Readytosky
Výrobce	ShenZhen ReadytoSky Technology Co., Ltd., Shenzhen, Guangdong 518109, Čína; info@readytosky.com
Druh nástroje	šroubovák pro šrouby s vnitřním šestihranem (imbus)
Velikosti	1,5 mm · 2,0 mm · 2,5 mm · 3,0 mm
Úprava dříku	tvrzený, titanovaný
Značení	velikost vyznačena na rukojeti
Obsah balení	4× šroubovák (po jednom kusu od každé velikosti)
Není součástí balení	šrouby, držák nebo pouzdro na nářadí, další nástroje

2. Použití

2.1 Volba správné velikosti

Velikost šroubováku musí přesně odpovídat šestihranu v hlavě šroubu. Hrot má v hlavě sedět celou plochou a bez vůle. Příliš malý šroubovák se v hlavě protáčí a zakulatí hrany šestihranu i hrotu.

Velikost šestihranu závisí na průměru závitu i na tvaru hlavy šroubu. Následující tabulka uvádí obvyklé přiřazení podle norem pro metrické šrouby:

Šroubovák	Válcová hlava (ISO 4762)	Půlkulatá a zápuštná hlava (ISO 7380, ISO 10642)
1,5 mm	M2	M2,5
2,0 mm	M2,5	M3
2,5 mm	M3	M4
3,0 mm	M4	M5

✳ **Přiřazení je orientační. Některé šrouby (např. šrouby motorů nebo nenormalizované šrouby) mají jiný šestihran - vždy ověřte, že šroubovák sedí v hlavě bez vůle.**

2.2 Povolování a utahování šroubů

- 1 Vyberte šroubovák odpovídající velikosti podle kapitoly 2.1.
- 2 Zasuňte hrot do hlavy šroubu **až na doraz**. Osa šroubováku musí být v ose šroubu – šroubovák nenaklánějte.
- 3 Šroubovák mírně přitlačte v ose šroubu a otáčejte jím rovnoměrně, bez trhavých pohybů. Utahuje se po směru hodinových ručiček, povoluje proti směru.
- 4 Utahuje s citem. Malé šrouby a závity v hliníkových, karbonových a plastových dílech se snadno strhnou nebo přetáhnou.
- 5 Pokud šroub nejde povolit, nepoužívejte násilí ani prodloužení rukojeti. Šroub může být zajištěn lepidlem na závity – postupujte opatrně, jinak hrozí stržení hlavy šroubu nebo poškození hrotu.

✳ **Při montáži motorů používejte šrouby správné délky. Příliš dlouhý šroub může poškodit vinutí motoru.**

2.3 Bezpečnostní pokyny

- Hrot šroubováku je tenký a tvrdý. Při sklouznutí z hlavy šroubu může způsobit poranění – nedržte díl v dlani v ose šroubováku a šroubovák nesměřujte k tělu.
- Před prací na dronu nebo modelu vždy **odpojte akumulátor**. Zabráníte nechtěnému roztočení motorů a zkratu při dotyku nástroje s elektronikou.
- Šroubováky nejsou určeny pro práci na zařízeních pod napětím.

- Nepoužívejte šroubovák jako páčidlo, sekáč ani průbojník a netlučte do něj kladivem.
- Nepoužívejte šroubovák s ohnutým, prasklým nebo opotřebovaným hrotem.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

2.4 Péče a skladování

- Po použití šroubováky otřete od nečistot, mastnoty a zbytků lepidla na závity.
- Skladujte je na suchém místě, chráněné před vlhkostí, tak aby se hroty vzájemně neotloukaly.
- Pravidelně kontrolujte hrany hrotu. Zakulacený hrot již v hlavě šroubu nedrží a strhává ji – takový šroubovák vyřadte.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorاما.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorاما.cz

3.2 Likvidace

- Výrobek **není elektrozařízení a neobsahuje baterie**; nevztahuje se na něj zpětný odběr elektrozařízení.
- Po skončení životnosti odevzdejte šroubováky jako **kovový odpad** – do sběrného dvora nebo do sběru kovů podle pravidel vaší obce.
- Obal roztřídte podle materiálu (papír, plast) a odložte do příslušných nádob na tříděný odpad.
- Řiďte se předpisy o nakládání s odpady platnými v zemi, ve které výrobek používáte.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.