Neck strap pro RC

Popruh na krk pro RC vysílačku
Návod k použití



Před prvním použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Popis částí

2.2 Nastavení délky

2.3 Připnutí a odepnutí vysílačky

2.4 Bezpečnost a péče

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Rotorama Neck strap pro RC je popruh pro zavěšení RC vysílačky na krk. Vysílačka visí před tělem pilota, takže ruce nemusí nést její hmotnost a mohou se plně věnovat ovládání páček – oceníte to zejména při delším létání nebo s těžší vysílačkou.

Na části kolem krku je pohodlná vycpávka, díky které popruh netlačí a neřeže. Délku popruhu nastavíte dvěma posuvnými přezkami. K vysílačce se popruh připíná karabinou; díky rychloodepínací přezce jej od vysílačky snadno odepnete, aniž byste museli rozepínat karabinu.



Rotorama Neck strap pro RC

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	Rotorama Neck strap pro RC
Určení	zavěšení RC vysílačky na krk
Délka popruhu	50–65 cm (nastavitelná)
Šířka	20–31 mm
Nastavení délky	dvě posuvné přezky
Připojení k vysílačce	karabina a rychloodepínací přezka
Vycpávka	ano, v části kolem krku
Obsah balení	1× popruh
Není součástí balení	RC vysílačka

2. Použití

2.1 Popis částí



Konec popruhu s přezkami a odepínací koncovka s karabinou

① **Posuvné přezky** – nastavení délky popruhu.

② **Rychloodepínací přezka – zástrčka** na konci popruhu.

③ **Karabina** – připíná se k úchytu pro popruh na vysílačce.

④ **Rychloodepínací přezka – zásuvná část** na odepínací koncovce s karabinou.

2.2 Nastavení délky

① Přehoďte popruh přes hlavu tak, aby vycpávka ležela na zadní straně krku.

② Připněte vysílačku (kapitola 2.3) a zkontrolujte, v jaké výšce visí. Vysílačka by měla viset tak, abyste ji drželi v pohodlné poloze s mírně pokrčenými lokty a nemuseli ji nadzvedávat ani se k ní sklánět.

③ Délku upravte posunutím posuvných přezek ① po popruhu. Každá přezka nastavuje jednu stranu popruhu.

④ Obě strany nastavte přibližně stejně dlouhé, aby vycpávka zůstala uprostřed za krkem.

2.3 Připnutí a odepnutí vysílačky

▶ Připnutí

① Stiskněte páčku karabiny ③ a zavěste karabinu do úchytu pro popruh na vysílačce. Umístění úchytu najdete v návodu k vysílačce.

② Zkontrolujte, že se páčka karabiny po uvolnění sama zavřela.

③ Zasuňte zástrčku ② do zásuvné části ④, až obě boční západky zacvaknou.

④ Lehkým tahem ověřte, že je přezka pevně spojená.

▶ Odepnutí

Stiskněte obě boční západky zástrčky ② a vytáhněte ji ze zásuvné části ④. Karabina se zásuvnou částí může zůstat na vysílačce – příště popruh jen znovu zacvaknete.

※ Vysílačku, která nemá úchyt pro popruh, nelze tímto popruhem nosit.

2.4 Bezpečnost a péče

- Popruh je určen pouze k nošení RC vysílačky. Nepoužívejte jej k zavěšování jiných předmětů, k jištění osob ani ke zvedání břemen.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda popruh není natržený nebo roztřepený a zda přezky a karabina nejsou prasklé či jinak poškozené. Poškozený popruh nepoužívejte.
- Zachytí-li se popruh nebo vysílačka o překážku, rozepněte rychloodepínací přezku.
- Při manipulaci s dronem s připojeným akumulátorem dbejte, aby se volný konec popruhu ani zavěšená vysílačka nedostaly do blízkosti vrtulí.
- Popruh se nosí kolem krku – neponechávejte jej v dosahu malých dětí, hrozí nebezpečí uškrcení.
- Znečištěný popruh otřete vlhkým hadříkem. Skladujte jej v suchu a mimo přímé sluneční světlo.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Výrobek neobsahuje elektrické ani elektronické součásti ani baterie, nevztahuje se na něj proto zpětný odběr elektrozařízení.
- Opotřebovaný popruh odložte do směsného komunálního odpadu, nebo jej odevzdejte ve sběrném dvoře podle pravidel vaší obce.
- Obal roztřiďte podle druhu materiálu do příslušných nádob na tříděný odpad.
- Používáte-li výrobek mimo Českou republiku, řiďte se předpisy o nakládání s odpady platnými v zemi, ve které jej používáte.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.