ROTORAMA

Koncovka kniplů – 3D (M4)

Uživatelský návod

Hliníková koncovka kniplů vysílačky se závitem M4



Před montáží si přečtěte tento návod a ověřte, že knipl vaší vysílačky má závit M4.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Než začnete

2.2 Výměna koncovek

2.3 Nastavení výšky

2.4 Údržba

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Koncovka kniplů – 3D (M4) je náhradní koncovka ovládacích pák (kniplů) vysílačky. Je vyfrézována z hliníku a má plastický 3D tvar se zoubky po obvodu. Díky oblému tvaru udržují zoubky kontakt s prsty v celé dráze pohybu kniplu, takže koncovka vyhovuje oběma základním stylům držení – **palcování** (ovládání bříšky palců) i **pinchování** (držení kniplu mezi palcem a ukazováčkem).

Koncovka se skládá ze dvou částí, díky kterým lze snadno nastavit výšku kniplu podle velikosti rukou a stylu ovládání. Má závit **M4**, a hodí se proto pro vysílačky s tímto závitem kniplu, například Radiomaster TX16 nebo Radiomaster Boxer.



Koncovky kniplů – 3D (M4)

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	Koncovka kniplů – 3D (M4)
Materiál	hliník, frézovaný
Závit	M4
Konstrukce	dvoudílná, s nastavitelnou výškou
Vhodné například pro	Radiomaster TX16, Radiomaster Boxer
Obsah balení	2× koncovka kniplů
Není součástí balení	vysílačka, nářadí

2. Použití

2.1 Než začnete

- Ověřte, že knipl vaší vysílačky má závit **M4**. Na kniply s jiným závitem koncovku nenasazujte a závit nepřetáčejte silou – poškodili byste závit kniplu i koncovky.
- Výměnu provádějte na vypnuté vysílačce. Nikdy neupravujte kniply, když je s vysílačkou spárovaný dron připojený k akumulátoru.

2.2 Výměna koncovek

① Sejměte původní koncovku z kniplu. Je-li dvoudílná, nejprve povolte spodní díl proti hornímu. Pak koncovku vyšroubujte proti směru hodinových ručiček.

② Na závit kniplu našroubujte **spodní díl** nové koncovky a nechte ho zatím volně, níže na závitu.

③ Našroubujte **horní díl** se zoubky a nastavte jej do požadované výšky (viz kapitola 2.3).

④ Přidržte horní díl a spodní díl dotáhněte proti němu. Oba díly se tak vzájemně zajistí a koncovka se při létání nepovoluje.

⑤ Stejný postup opakujte na druhém kniplu.

❋ Díly dotahujte jen rukou – hliníkový závit se přetažením snadno poškodí.

2.3 Nastavení výšky

Výšku kniplu určuje, jak daleko je horní díl našroubovaný na závitu. Při palcování obvykle vyhovují nižší kniply, při pinchování spíše vyšší. Ideální výšku si vyzkoušejte – nastavte ji tak, aby se vám knipl držel přirozeně a pohodlně.

- Po nastavení vždy znovu zajistěte horní díl spodním dílem (krok ④).
- Horní díl nešroubujte tak vysoko, aby držel jen na posledních závitech – koncovka by se mohla uvolnit.
- Po montáži pohněte oběma kniply do všech krajních poloh a ověřte, že se pohybují volně, koncovka nikde nenaráží do těla vysílačky ani do ochranného rámu a vysílačka v menu zobrazuje plný rozsah.

2.4 Údržba

- Před létáním občas zkontrolujte, zda jsou koncovky pevně dotažené.
- Nečistoty a pot z koncovek otřete suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla.
- Zoubky mají ostré hrany – zacházejte s nimi opatrně. Koncovky jsou malé díly, uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Výrobek neobsahuje elektroniku ani baterie a nespadá pod zpětný odběr elektrozařízení.
- Koncovky jsou z hliníku – po skončení životnosti je odevzdejte do sběru kovů nebo ve sběrném dvoře.
- Obal vytřiďte podle materiálu do příslušných kontejnerů na tříděný odpad podle pravidel vaší obce.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.