ROTORAMA

EMAX Neck Strap

Popruh na krk pro RC vysílačku
Návod k použití



Před prvním použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Popis částí

2.2 Připevnění vysílačky

2.3 Nastavení délky

2.4 Rychlé odepnutí vysílačky

2.5 Bezpečnost, péče a skladování

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

EMAX Neck Strap je popruh na krk pro RC vysílačku (RC soupravu). Vysílačka visí na popruhu před tělem, takže její hmotnost nenesou jen ruce a zápěstí, a máte volné ruce například při přípravě dronu, výměně akumulátoru nebo nasazování FPV brýlí.

Popruh se k vysílačce připojuje kovovou karabinou. Jeho délku lze nastavit a plastová rozpínací přezka umožňuje vysílačku rychle odepnout a znovu připnout, aniž byste popruh sundávali z krku.



EMAX Neck Strap – celý popruh (vlevo) a popruh s rozepnutou přezkou (vpravo)

1.2 Technické údaje a obsah balení

Výrobce	EMAX
Označení výrobku	EMAX Neck Strap (Remote Transmitter Strap)
Kód výrobce	0107999001
Připojení k vysílačce	kovová karabina
Rozpojení	plastová rozpínací přezka
Délka	nastavitelná
Obsah balení	1× popruh na vysílačku
Není součástí balení	RC vysílačka (RC souprava) ani jiné příslušenství

※ Přesné rozměry, hmotnost a materiálové složení výrobce neuvádí.

2. Použití

2.1 Popis částí



Části popruhu

① Krční část popruhu

② Posuvné plastové průvlečky

③ Zasouvací díl rozpínací přezky

④ Zásuvkový díl rozpínací přezky (na krátké části popruhu)

⑤ Kovová karabina pro připojení vysílačky

2.2 Připevnění vysílačky

- Ověřte, že vaše vysílačka má oko nebo úchyt určený pro popruh. Bez něj popruh nepřipojujte k jiným částem vysílačky (anténa, páčky, přepínače).
- Otevřete karabinu ⑤, zavěste ji do oka vysílačky a uvolněte ji. Zkontrolujte, že se karabina úplně zavřela.
- Pokud je přezka rozepnutá, spojte ji: díl ③ zasuňte do dílu ④, až zacvakne.
- Přetáhněte krční část ① přes hlavu a nechte vysílačku volně viset před tělem.

2.3 Nastavení délky

Délku popruhu nastavte tak, aby vysílačka visela ve výšce, ve které ji pohodlně držíte s rukama v přirozené poloze a lokty u těla. K nastavení slouží posuvné plastové průvlečky ②. Délku nastavujte bez zavěšené vysílačky a po nastavení zkontrolujte, že se průvlečky samy neposouvají.

2.4 Rychlé odepnutí vysílačky

Stiskněte boční západky přezky a vytáhněte díl ③ z dílu ④. Vysílačka zůstane připojena ke krátké části popruhu s karabinou ⑤ a krční část ① vám zůstane na krku. Při opětovném připnutí díl ③ zasuňte do dílu ④, až zacvakne, a tahem ověřte, že přezka drží.

2.5 Bezpečnost, péče a skladování

Nebezpečí uškrcení! Popruh nenechávejte v dosahu malých dětí a nenoste jej v blízkosti rotujících vrtulí, strojů nebo jiných zařízení, která by jej mohla zachytit.

- Popruh je určen pouze k nošení RC vysílačky. Nepoužívejte jej k zavěšení jiných předmětů, jako tažné lano ani jako jisticí prostředek.
- Před každým použitím zkontrolujte švy, pásek, přezku a karabinu. Poškozený popruh (natržený pásek, prasklá přezka, ohnutá nebo nedovírající karabina) dále nepoužívejte.
- Nespoléhejte na to, že popruh zachytí padající vysílačku – při létání ji vždy držte v rukou.
- Znečištěný popruh otřete vlhkým hadříkem, případně s malým množstvím jemného saponátu. Nepoužívejte rozpouštědla a nechte popruh volně uschnout.
- Skladujte jej v suchu a mimo dosah přímého slunečního záření.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Výrobek **není elektrozařízením** a neobsahuje baterie; nevztahuje se na něj zpětný odběr elektrozařízení.
- Popruh tvoří textilní pásek, plastové přezky a průvlečky a kovová karabina. Po skončení životnosti jej odstraňte v souladu s pravidly nakládání s odpady platnými v místě, kde výrobek používáte (v ČR podle systému obce, ve které odpad vzniká).
- Kovovou karabinu lze před likvidací oddělit a odevzdat do sběru kovů.
- Obal výrobku vytřiďte podle druhu materiálu.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.