TBS Flymat

Podložka pod vybavení na letovou plochu
Návod k použití



Před prvním použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

Dovozce: Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Rozložení a ukotvení

2.2 Během létání

2.3 Složení a uložení

2.4 Bezpečnost a péče

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

TBS Flymat je lehká skládací podložka od výrobce Team BlackSheep (TBS). Na letové ploše vytvoří čisté a suché místo pro vaše vybavení – batoh, vysílačku, akumulátory, FPV brýle a další výbavu, kterou tak nemusíte odkládat přímo do trávy, bláta nebo písku.

Podložka je vyrobena z pevné a zároveň lehké ripstopové nylonové tkaniny a je nepromokavá. V rozích má čtyři oka, kterými ji pomocí přiložených kolíků ukotvíte k zemi, aby ji neodnesl vítr. Po použití ji složíte do malého stahovacího obalu, takže v batohu zabere minimum místa.



Obsah balení: podložka, čtyři kolíky a přepravní obal

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	TBS Flymat
Výrobce	Team BlackSheep (TBS)
Rozměry podložky	110 × 70 cm
Hmotnost	91 g (včetně obalu a kolíků)
Materiál	ripstopová nylonová tkanina
Vlastnosti	nepromokavá, lehká, skladná
Obsah balení	1× podložka 4× kolík 1× přepravní obal se stahovací šňůrkou
Není součástí balení	nástroj k zatloukání kolíků; vybavení, které na podložku odkládáte (batoh, vysílačka, akumulátory, FPV brýle apod.)

2. Použití

2.1 Rozložení a ukotvení

① Vyberte co nejrovnější místo bez ostrých kamenů, větví a trnů, které by mohly tkaninu propíchnout.

② Vyjměte podložku a kolíky z obalu a podložku rozložte.

③ Každým okem v rohu podložky protáhněte jeden kolík a zatlačte jej šikmo do země, hlavou směrem od podložky. Tkanina by měla být mírně napnutá.

④ Na tvrdé nebo kamenité půdě zatlačte kolík jen tak hluboko, jak to jde bez násilí – při zatloukání tvrdým předmětem se může ohnout nebo zlomit.

⑤ Odložte na podložku batoh a ostatní vybavení.

※ Za větru podložku vždy ukotvěte všemi čtyřmi kolíky, případně ji zatižte batohem.

2.2 Během létání

- Podložka je nepromokavá a chrání vybavení před vlhkou trávou a zeminou. Nepokládejte ji však do kaluží ani do tekoucí vody – voda může natéct přes okraje.
- Udržujte podložku v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, grilu a horkých předmětů.
- Podložka není určena jako ochranná podložka při nabíjení akumulátorů. Poškozené, nafouklé nebo přehřáté akumulátory Li-Po na ni neodkládejte – položte je na nehořlavý povrch mimo ostatní vybavení.
- Nevzlétejte ani nepřistávejte s dronem v těsné blízkosti podložky s odloženým vybavením – vrtule mohou vybavení poškodit nebo zvířit nečistoty.

2.3 Složení a uložení

① Odeberte z podložky vybavení, vytáhněte kolíky ze země a otřete z nich hlínu.

② Podložku zvedněte za okraj a protřepejte – písek a drobné nečistoty z hladké tkaniny snadno odpadnou.

③ Mokrou podložku nechte před uložením proschnout. Pokud ji balíte vlhkou, doma ji z obalu vyjměte a usušte – dlouhodobé uložení ve vlhku může vést ke vzniku plísně a zápachu.

④ Podložku složte, vložte ji spolu s kolíky do přepravního obalu a obal stáhněte šňůrkou.



Složená podložka v přepravním obalu

2.4 Bezpečnost a péče

- Kolíky mají ostré hroty. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí a po použití je nezapomeňte posbírat – kolík zapomenutý v trávě může způsobit zranění.
- O kolíky a napnutou tkaninu lze zakopnout. Podložku umístěte mimo frekventované cesty na letové ploše.
- Obal se stahovací šňůrkou není hračka – uchovávejte jej mimo dosah malých dětí.
- Znečištěnou podložku otřete vlhkým hadříkem, případně opláchněte čistou vodou a nechte volně uschnout. Nepoužívejte rozpouštědla ani agresivní čisticí prostředky.
- Výrobce neuvádí pokyny pro praní v pračce – podložku proto v pračce neperte a nesušte ji na topení ani v blízkosti jiného zdroje tepla.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Výrobek není elektrozařízením a neobsahuje baterie ani akumulátory. Nevztahuje se na něj zpětný odběr elektrozařízení.
- Podložku, obal a kolíky po skončení životnosti roztřiďte podle materiálu a odevzdejte v souladu s pravidly nakládání s odpady vaší obce.
- Obalový materiál výrobku vytřiďte podle druhu do příslušných kontejnerů na tříděný odpad.
- Výrobek neodkládejte ve volné přírodě a nespalujte jej.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.