MicroSD 4GB

Paměťová karta microSDHC
Návod k použití



Před použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Vložení a vyjmutí karty

2.2 Formátování

2.3 Použití v jednotlivých zařízeních

2.4 Péče a skladování

2.5 Řešení potíží

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace elektrozařízení

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

MicroSD 4GB je paměťová karta formátu **microSDHC** s kapacitou **4 GB** a rychlostní třídou **Class 10**. Hodí se především do řídicích jednotek (FC) s kartovým slotem pro záznam letových dat (blackbox), do záznamníků obrazu (DVR) a do RC vysílaček, které na kartě ukládají modely, zvuky a další soubory.

Karta s kapacitou 4 GB patří podle standardu SD Association do třídy SDHC, jejímž výchozím souborovým systémem je **FAT32**. Právě formát FAT32 mnohé vysílačky a záznamníky obrazu vyžadují. Rychlostní třída Class 10 znamená podle téhož standardu minimální rychlost zápisu **10 MB/s**.



Paměťová karta MicroSD 4GB

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	MicroSD 4GB
Formát	microSDHC
Kapacita	4 GB
Rychlostní třída	Class 10 (min. rychlost zápisu 10 MB/s)
Souborový systém	FAT32
Obsah balení	1× paměťová karta microSD
Není součástí balení	adaptér na velikost SD, čtečka paměťových karet

Kapacita a rychlostní třída jsou vyznačeny přímo na kartě (4 GB, CLASS 10).

2. Použití

2.1 Vložení a vyjmutí karty

- Před vložením nebo vyjmutím karty zařízení **vypněte**, případně odpojte akumulátor řídicí jednotky.
- Kartu zasouvejte kontakty napřed, ve směru vyznačeném u slotu zařízení. Kartu netlačte silou – pokud nejde zasunout, zkontrolujte orientaci.
- Sloty s pružinovým mechanismem kartu po zatlačení zacvaknou; k vyjmutí kartu znovu lehce zatlačte a uvolněte.
- Kartu nevyjímejte během zápisu (probíhající záznam, ukládání nastavení, kopírování souborů) – data se mohou poškodit.

2.2 Formátování

Před prvním použitím je vhodné kartu naformátovat přímo v zařízení, ve kterém ji budete používat (menu DVR, kamery nebo vysílačky). Pokud zařízení formátování nenabízí, naformátujte kartu v počítači na souborový systém **FAT32**.

❊ Formátováním se smažou všechna data na kartě. Důležité soubory si předem zálohujte.

2.3 Použití v jednotlivých zařízeních

- **Řídicí jednotka (FC):** pokud má FC slot pro kartu microSD, může na ni zaznamenávat letová data (blackbox). Záznam se nastavuje v konfiguračním programu FC, např. Betaflight Configurator na kartě *Blackbox*.
- **Záznamník obrazu (DVR):** karta slouží k ukládání videozáznamu z letu. Ověřte, že požadavky zařízení na rychlost zápisu odpovídají třídě Class 10.
- **RC vysílačka:** vysílačky s firmwarem EdgeTX nebo OpenTX potřebují na kartě strukturu složek se zvuky, obrázky a skripty. Obsah karty stáhněte z oficiálních stránek firmwaru vaší vysílačky (např. edgetx.org) a nakopírujte jej na kartu v počítači.

2.4 Péče a skladování

- Nedotýkejte se kontaktů karty prsty a chraňte je před nečistotami.
- Chraňte kartu před vlhkostí, ohybem, přímým slunečním zářením a statickou elektřinou.
- Kartu mimo zařízení uchovávejte v ochranném pouzdře a mimo dosah dětí – malé předměty hrozí vdechnutím nebo spolknutím.
- Důležité záznamy průběžně zálohujte do počítače. Paměťová karta není určena k trvalé archivaci dat.

2.5 Řešení potíží

Problém	Příčina a řešení
Zařízení kartu nerozpozná	Karta není zasunuta až na doraz nebo je otočena – vložte ji znovu. Karta má jiný souborový systém – naformátujte ji na FAT32.
Záznam se přerušuje nebo chybí části videa	Zařízení může vyžadovat vyšší rychlost zápisu, než zaručuje třída Class 10 – ověřte požadavky v návodu zařízení. Kartu naformátujte v zařízení.
Vysílačka hlásí chybu karty nebo chybějící soubory	Na kartě chybí obsah pro firmware vysílačky – nakopírujte jej podle pokynů výrobce firmwaru.
Soubory nelze otevřít	Karta byla vyjmuta během zápisu. Data zkuste zkopírovat do počítače a kartu znovu naformátujte.

3. Informace pro trh EU a České republiky

Údaje v kapitolách 3 a 4 popisují stav v České republice. Rozhodné je vždy právo země, ve které se výrobek provozuje.

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace elektrozařízení



- Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, jeho obalu nebo v dokumentaci znamená, že výrobek po skončení životnosti **nesmí být odstraněn spolu se směsným komunálním odpadem**.
- Odevzdejte jej na místě zpětného odběru elektrozařízení – ve sběrném dvoře, na místě zpětného odběru kolektivního systému, nebo u prodejce při nákupu nového obdobného výrobku. Zpětný odběr je pro koncového uživatele bezplatný.
- Povinnosti podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, plní dovozce prostřednictvím kolektivního systému zpětného odběru.
- Řádnou likvidací pomáháte předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a přispíváte k opětovnému využití druhotných surovin.

Společnost zajišťuje prostřednictvím smluvního partnera **ASEKOL a.s.** zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Odběratel je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení nebo baterii či akumulátor na jakémkoliv sběrném místě výše uvedeného smluvního partnera. Adresy těchto odběrných míst jsou uvedeny na webových stránkách www.asekol.cz, www.ecobat.cz a také https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.