ROTORAMA

Grand Lotus (M4)

Koncovka kniplů RC vysílačky
Návod k použití



Před montáží si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Než začnete

2.2 Sejmutí původních koncovek

2.3 Montáž a nastavení výšky

2.4 Bezpečnost, kontrola a údržba

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Koncovka kniplů Grand Lotus je alternativní koncovka ovládacích kniplů RC vysílačky, vyfrézovaná z hliníku. Tvar Grand Lotus je vhodný zejména pro piloty, kteří ovládají vysílačku palci: palec má s kniplem větší styčnou plochu a díky frézovaným zoubkům na koncovce neklouže.

Koncovka se skládá ze dvou částí, díky tomu lze snadno nastavit výšku kniplu. Má závit **M4**, a je tak vhodná pro vysílačky se závitem kniplů M4, jako je například Radiomaster TX16 nebo Boxer.



Koncovky kniplů Grand Lotus

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	Koncovka kniplů – Grand Lotus (M4)
Materiál	hliník, frézovaný
Závit	M4
Konstrukce	dvoudílná, s nastavitelnou výškou kniplu
Příklady vhodných vysílaček	Radiomaster TX16, Radiomaster Boxer
Obsah balení	2× koncovka kniplů
Není součástí balení	vysílačka, nářadí

2. Použití

2.1 Než začnete

- Ověřte, že vaše vysílačka má na kniplech závit **M4**. Na knipl s jiným závitem koncovku nenasazujte a nepokoušejte se ji našroubovat silou – poškodili byste závit kniplu i koncovky.
- Před výměnou koncovek vysílačku vypněte a odpojte případný připojený model.
- Každá koncovka se skládá ze dvou dílů: tvarovaného horního dílu ve tvaru Grand Lotus a válcového spodního dílu se závitem.



Dva díly jedné koncovky – tvarovaný horní díl a válcový spodní díl

2.2 Sejmutí původních koncovek

Způsob uchycení původních koncovek se u jednotlivých vysílaček liší. Pokud je původní koncovka dvoudílná, přidržte jeden díl a druhý od něj povolte; pak oba díly z kniplu vyšroubujte. Pokud je koncovka zajištěná jinak, postupujte podle návodu k vaší vysílačce. Při povolování přidržujte knipl, abyste zbytečně nenamáhali mechaniku ovladače (gimbalu).

2.3 Montáž a nastavení výšky

① Na závit kniplu našroubujte nejprve **spodní válcový díl** – zatím jen tak hluboko, aby nad ním zůstal volný závit pro horní díl.

② Na knipl nad něj našroubujte **horní díl** Grand Lotus a nastavte požadovanou výšku kniplu.

③ Přidržte horní díl a spodní díl k němu dotáhněte rukou (kontrování). Tím se koncovka v nastavené výšce zajistí proti povolení.

④ Stejně postupujte u druhého kniplu. Obvykle je vhodné nastavit oba kniply na stejnou výšku.

⑤ Pohněte oběma kniply do všech krajních poloh a ověřte, že koncovky nikde nenarážejí do krytu vysílačky, přepínačů ani antény.

❋ Díly dotahujte jen rukou a s citem. Nadměrnou silou můžete poškodit závit kniplu nebo mechaniku ovladače.

Výšku kniplu můžete kdykoli změnit: povolte spodní díl od horního, horní díl přešroubujte do nové výšky a spodní díl k němu znovu dotáhněte.

2.4 Bezpečnost, kontrola a údržba

- Před každým letem zkontrolujte, že jsou koncovky pevně dotažené. Povolená koncovka může během letu změnit výšku nebo se uvolnit a ztížit ovládání modelu.
- Koncovky jsou malé díly – uchovávejte je mimo dosah malých dětí.
- Frézované zoubky mají ostré hrany. Při manipulaci dbejte opatrnosti.
- Nečistoty odstraňte suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem; nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní prostředky, které mohou poškodit povrchovou úpravu.
- Při provozu vysílačky a modelu se vždy řiďte předpisy země, ve které model provozujete.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

Výrobek neobsahuje elektroniku ani baterie, a proto nespadá pod zpětný odběr elektrozařízení. Je vyroben z hliníku – po skončení životnosti jej odevzdejte do sběru kovů (sběrný dvůr nebo kontejner na kovy) podle pravidel vaší obce.

Obal vytřiďte podle materiálu do příslušných kontejnerů tříděného odpadu.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.