Machine Translated by Google

M9

Manuál V1.0

2021.12





www.toolkitrc.com

ToolkitRC Technology (Shenzhen) Co., Ltd

@ToolkiRC 2021

Zavedení

Děkujeme, že jste si zakoupili balanční nabíječku M9,

před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod.



Abyste měli jistotu, že s tím budete mít ty nejlepší zkušenosti produktu, naskenujte prosím níže uvedený QR kód, abyste zůstali v obraze datum s novinkami, informacemi a aktualizacemi firmwaru pro vaši nabíječku; tyto informace lze nalézt na www.toolkitrc.com



Bezpečnost

1. M9 umožňuje vstupní napětí DC 7,0-35,0V.

Ujistěte se, že je nabíječka připojena pouze k a vhodný zdroj energie a správná polarita.

 Nepoužívejte tento výrobek v horkém, vlhkém, hořlavém popř výbušná prostředí.

3. Prosím, nepoužívejte tuto nabíječku bez dozoru.

Nikdy nenechávejte nabíjené baterie bez dozoru.

4. Pokud tento produkt nepoužíváte, odpojte prosím vstup moc.

5. Při použití funkce nabíjení nastavte a

proud, který odpovídá baterii. Nenastavujte nadměrné

proudu pro nabíjení, aby nedošlo k poškození baterie.

Podívejte se na pokyny výrobce vaší baterie

správné pokyny pro nabíjení.

Obsah

Zavedení2
Klíčové body 2
Další informace2
Bezpečnost
Obsah4
Rozložení M97
Rychlý start8
Nastavení nabíjení a vybíjení 9
1. Nastavení typu baterie 9
2. Nastavení buněk12
3. Pracovní režim 13
4. Režim vybíjení14
5. Vstupní MaxVoltage15
6. Nastavení koncového napětí (TVC)16
7. Aktuální nastavení17
8. Nastavení NiMh (PeakV)18

9. Nastavení cyklu19
10. Nastavení vnější zátěže21
11. Nastavení chytré baterie 21
Práce s nabíjením a vybíjením 23
Přístupnost27
3. Výstup signálu30
4. Test ESC34
5. Síla 34
6Informace USB35
Nastavení systému 36
Funkce přizpůsobení 40
1 Bootovací rozhraní 40
2. Vysílaný hlas 41
Další funkce42
Specifikace44

Popis produktu

M9 je multifunkční nástroj, který se integruje
funkce jako balanční nabíječka a vybíječka, a
zařízení pro měření signálu a zdroj signálu.
Nabíjení, vybíjení a vyvážení (kde
použitelné) LiPo, LiHV, LiFe, Lion, LTO 1-8S, NiMh Baterie 1-20S, PB 1-10S.
Nabíjecí proud: MAX 20A @ MAX600W. Vybíjecí
proud:
Recyklace / Externí režim Max 20A @ 600W. Vnitřní režim Max 3A @ 20W.
Vypínací napětí lithiové baterie lze upravit při vůle (funkce TVC).
Měří napětí baterie, vnitřní baterie
odolnost a vyrovnává lithiové balíčky
automaticky.
Měří / výstupy PWM/PPM/SBUS standard
signály s přesností 1 mikrosekundy. Zdroj
konstantního proudu a konstantního napětí
výstup, přizpůsobitelné 1-35V konstantní napětí, 0,5-20A konstantní proud.
Lze přizpůsobit pro nabíjení spotřebitelské třídy baterie dronů.
Vícejazyčné uživatelské rozhraní.
Vícejazyčné hlasové vysílání s možností přizpůsobení hlasové
balíčky. TYPE-C+TYPE-A duální rychlý nabíjecí USB výstup, up na 65W.
Otočný displej od 0 do 85 stupňů pro optimální
pozorovaci uniy. Spadna upgradovatelné přes USP
Shauno upgrauovaleme pres USB.

Rozložení M9



Přední



Zadní

Rychlý start

1Zapojte napájecí zdroj 7-35V do vstupního portu zadní část M9.

2Na displeji se zobrazí logo bootování a zůstane 2 sekundy.

3Přehraje se uvítací zvuk (závisí na hlasovém balíčku). zároveň.

4Po spuštění se obrazovka přepne do hlavního

rozhraní, jak je znázorněno níže:



SStiskněte a podržte [Exit] pro vstup do pomocné funkce rozhraní.

6,Rolováním [Scroll Wheel] přepínejte mezi stránkami.

7Při nečinnosti nabíječky krátce stiskněte [OK] pro nastavení parametry nabíjení. Během nabíjení stiskněte [OK] proces pro úpravu intenzity proudu nebo zastavení nabíjení proces.

8Při nečinnosti nabíječky stiskněte a podržte [OK] pro vstup rozhraní pro nastavení systému.

9Krátce stiskněte [Exit] nebo se vraťte do předchozího rozhraní.

Nastavení nabíjení a vybíjení

V hlavním rozhraní vyberte a krátce stiskněte [OK]

zadejte funkci nabíjení, otevřete výběr baterie

v nastavení systému a následující rozhraní bude

být zobrazeny.

Battery selection				
LipoA	T	10.0A	Charge	>
LiHv	3S	5.0A	Charge	>
New				>
				>
				>

1. Nastavení typu baterie

Rolujte [Scroll Wheel] a vyberte jednu z předvoleb nebo vytvořte novou baterii. Může být až 32 souborů baterie vytvořené. Stiskněte [Enter] pro zadání konkrétního nastavení baterie, displej je následující:

	LiPoAT Charge	
	Battery Type	LiPo >
	Cells	Auto>
	Mode	Charge >
\heartsuit	End Voltage	4.2V >
-1/-	Charge Current	2.0A >
	Start	

Přesuňte kurzor na [Typ baterie] a stiskněte [OK] změňte typ baterie, displej je následující:

L	Battery Type
	Lipo
	LiHv
	LiFe
	Lion
	NiMh

Nabíječka podporuje nabíjení a vybíjení 6 typů baterií: Lipo, LiHV, LiFe, Lion, LTO, NiMh a PB. Na výběr je také režim chytré baterie. Po výběru typu baterie, který odpovídá baterii při nabíjení krátce stiskněte [OK] a [Konec] pro uložení a návrat na předchozí rozhraní.

Varování: 1. Ujistěte se, že byl použit správný typ baterie zvolené před nabíjením. Nesprávná volba může poškodit baterii a/nebo způsobit požár. Buďte prosím opatrní.

2. Nepoužívejte tento produkt k nabíjení, které není kompatibilní chemie baterií.



Glosář vysvětlení pojmů baterie:

1, Lipo: často označovaný jako lithium polymer

baterie o jmenovitém napětí 3,70V a plně

nabitá baterie 4,20V.

2, LiHV: často označované jako vysokonapěťové lithium

baterie o jmenovitém napětí 3,85V a plně

nabitá baterie 4,35V.

 3, LiFe: často označovaná jako železo-lithiová baterie, s a jmenovité napětí 3,30 V a plně nabitou baterii o 3,60V.

4, Lion: často označovaná jako lithium-iontová baterie s a jmenovité napětí 3,60V a plně nabitou baterii o 4,10V.

5, LTO: často označovaná jako lithium-iontová baterie s a jmenovité napětí 2,40V a plně nabitou baterii o 2,70 V.

6, NiMh: často nazývaná baterie NiMH, jmenovité napětí

1,20 V.

7, PB: často nazývaná olověná baterie, jmenovité napětí

2,00 V.

2. Nastavení buňky

Přesuňte kurzor na [Bateriová sekce] a stiskněte

[OK] pro úpravu počtu buněk. Displej je jako

následuje:

2	Cells		
		1 S	
		2 S	
		3 S	
		4 S	
		5 S	

Otáčením [Rolovacím kolečkem] upravte hodnotu. Když nastaven na [Auto], nabíječka automaticky identifikuje počet článků kontrolou celkového napětí proti data vyrovnávacího portu. Krátkým stisknutím [OK] a [Konec] zahájíte efekt a návrat do předchozího rozhraní. -----



Tipy: ^{1.} Pokud je připojená baterie příliš vybitá ^{je} nebo přebitá, může to způsobit nesprávný počet buněk, v takovém případě buňka číslo je třeba normálně upravit.

 Pokud je počet buněk nastaven nesprávně, může to vést k přebíjení, které se může prezentovat jako riziko požáru.

 Počet buněk může být přesnější určeno, zda je připojen balanční port.

3. Pracovní režim

Přesuňte kurzor na [Režim] a stiskněte [OK]

upravte pracovní režim, jak je znázorněno na obrázku níže:

🔒 Mode		
	Charge	
	DisCHG	
	StoCHG	

Baterie Lipo, LiHV, LiFe, Lion, LTO lze nabíjet, vybíjet a skladovat. NiMh baterii lze nabíjet, vybíjet nebo cyklovat. PB baterii lze nabíjet a

vybitý. Krátkým stisknutím [OK] a [Konec] se projeví a vrátit se do předchozího rozhraní.

4. Režim vybíjení

V režimech vybíjení, skladování a cyklu je zobrazí se možnost vybití baterie.

Přesuňte kurzor na [Režim vybíjení] a stiskněte [OK] upravit režim vybíjení, jak je znázorněno níže:

Ûÿ	Discharge mode
	Inter
	inter
	Recycle
	External

Nabíječka podporuje tři režimy vybíjení.

1. Normální režim: vybíjení pomocí vnitřního tepla ztrátový výkon, maximálně 3,0A@20W vybíjení.

 Recyklační režim: při použití baterie vstupu, je energie obnovena do vstupní baterie prostřednictvím této funkce, max. 20,0A@600W vybíjení. Externí režim: když je vstupní port připojen k vybíjecí zátěži a výstupní port je připojen k baterii, lze ji touto funkcí vybít.

Max 20,0A @ 600W výboj.

5. Max vstupní napětí

Když je režim vybíjení vybrán pro recyklaci, zobrazí se možnost Max. vstupní napětí. Přesuňte kurzor na [Max Input Vol.] a stisknutím [OK] upravte. Pokud vstupní napětí při vybíjení dosáhne této hodnoty napětí, vybíjení se zastaví. Jak je uvedeno níže:

[],	Input MaxVol
	27.8V
	27.9V
	28.0V



Tipy:

Nastavte maximální vstupní napětí na nejvyšší ochranné napětí napájecího zdroje. Po dosažení napětí nabíječka automaticky zastaví recyklaci 6. Nastavení koncového napětí (TVC)

Přesuňte kurzor na [End Voltage] a stiskněte [OK]

upravit koncové napětí pro jednotlivé články.

Při nabíjení je to vypínací napětí nabíjení a

rozsah je plus minus 50 mV plného napětí.

Při vybíjení je to vybíjecí vypínací napětí.

Rolováním [Scroll wheel] nastavte hodnotu, krok 0,01V.

V	End Voltage
	4.18V
	4.19V
	4.20V
	4.21V
	4.22V



1. Pouze LiPo, LiHV, LiFe baterie lze nastavit vypínací napětí.

2. Neupravujte vypínací napětí, pokud ne

obeznámeni s vlastnostmi baterie.

3. Vypínací napětí nabíjení lze nastavit v rozsahu

plus nebo mínus 50 mV plného napětí.

4. Nomenklatura:

TVC: anglická zkratka pro ovládání svorkového napětí

7. Aktuální nastavení

Přesuňte kurzor na [Nabíjecí proud] nebo [DisCHG

Aktuální pozici] a stisknutím [OK] upravte aktuální.

Otáčením [Scroll Wheel] upravte hodnotu, krok po 0,1A.

Rychle procházejte [Scroll Wheel] pro zvýšení nebo snížení. The nabíječka podporuje až 10,0A.

DisCHG Current
1.8A
1.9A
2.0A
2.1A
2.2A



Tipy:

1. Nastavte rychlost nabíjení 1-2C podle

na kapacitu baterie. Například pokud baterie

kapacita je 2000mAh, nastavte nabíjecí proud na

2,0-4,0A.

 Nabíjecí/vybíjecí proud je platný pouze v odpovídající pracovní režim.

3. Nastavení režimu vybíjení viz

8. Nastavení NiMH (PeakV)

Pokud je typ baterie NiMH, špičkové napětí

lze nastavit hodnotu, kdy je baterie plně nabitá

rozsah, který lze nastavit, je 5 mV-15 mV, jak je uvedeno níže:

\heartsuit	Nixx Peak
	5mv
	6mv
	7mv
	8mv
	9mv

Ņ.

Tipy:1, Tato funkce je dostupná pouze u NiMH ^{buňky}

PeakV: Maximální pokles napětí na článek, když je

nikl-metal hydridová baterie je plně nabitá

9. Nastavení cyklu

Když je typ baterie NiMh a je v cyklu režimu, zobrazí se možnost Doba cyklu a Doba odpočinku, jak je uvedeno níže:

	NiMhAT Cycle	
\heartsuit	Nixx Peak	5mV>
	Charge Current	2.0A >
	DisCHG Current	2.0A >
	Cycle times	2 >
	Rest time	2Min >
	Start	

Přesuňte kurzor na [Cycle times] a stiskněte [OK] pro nastavte rozsah dob cyklů na 2-12.

Nabíječka bude následovat vzor:

vybití->nabití->vybití->nabití....

"Vybití -> nabití" je 2krát.

Cycle times
2
3
4
5
6

Přesuňte kurzor na [Rest time] a stiskněte [OK] pro nastavení

doby odpočinku cyklu nabíjení. Rozsah je 2 minuty až 10 minut. Jak je uvedeno níže:

Rest time
2Min
3Min
4Min
5Min
6Min

10. Nastavení externí zátěže

Když je jako externí výboj vybrán režimu vybíjení, objeví se nastavení externí zátěže. Nastavte příkon podle použité externí zátěže. Jak zobrazeno níže:

"	External Load		
	30W		
	31W		
	32W		

11. Inteligentní nastavení baterie

Když je jako typ baterie vybrána baterie UAV, existují pouze dvě možnosti nastavení baterie: dron typ a max. proud. Jak je uvedeno níže:

	UAVbat			
L	Battery Type	UAVbat	>	
\heartsuit	Drone model	Mavic2	>	
-//	Max Current	3.8A	>	
	Start			

Přesuňte kurzor na [Model dronu] a stiskněte [OK] pro výběr mezi různými modely dronů. Jak je ukázáno

níže:

\bigcirc	Drone model		
	Mavic2 17.6V		
	MavicS 13.05V		
Phantom 17.4V			
	Inspire 26.1V		

Přesuňte kurzor na [Max Current] a stiskněte [OK] nastavte nabíjecí proud. Rozsah je 0,5A až 20A.

Nabíjecí a vybíjecí práce

Když začne nabíjení a vybíjení, nabíječka vstoupí do

následujícího rozhraní:



Otáčením [Scroll Wheel] na tomto rozhraní můžete přepínat mezi třemi různými displeji.

P1: Volba napájení v nastavení systému 24,01 V: Vstupní napětí 0,0 Wh: Akumulovaná spotřeba energie 45,0 °C: Vnitřní teplota nabíječky V : Znak konstantního napětí C: Znak konstantního proudu 24,01 V: Napětí hlavního portu 2,00 A: Proud hlavního portu 010 :00: Pracovní doba 338 mAh: Nabíjecí kapacita 1 4 000 V: Napětí pro první článek baterie

.....

T 24,00V: Celkové napětí naměřené na balančním vodiči. -.---

v : Není připojena baterie

Krátkým stisknutím [OK] dynamicky nastavíte nabíjení proudu nebo zastavit nabíjení. Jak je uvedeno níže:

Adjustment			
-1/	Current		2.0A >
	Stop		

Chcete-li ukončit proces nabíjení a vybíjení, zkratujte stiskněte [OK], přesuňte kurzor na [Stop], krátce stiskněte [OK], zastavte nabíjení a vratte se do hlavního rozhraní.

Po dokončení nabíjení nebo při chybě nabíjení dojde, objeví se vyskakovací okno spolu se slyšitelným tónem.

Rolováním [Scroll Wheel] přepněte na druhou stránku, která zobrazuje informace o vnitřním odporu. Jak zobrazeno níže:



1 5,2 m Ω : Vnitřní odpor první baterie

buňka

T:32mΩ: Celkový vnitřní odpor.

Posuňte [Scroll Wheel] pro přepnutí na třetí stránku,

který zobrazuje obecné informace. Jak je uvedeno níže:



Nabíjení: Ukazuje aktuální stav nabíjení 4,20V/2,00A: koncové napětí/nabíjecí proud 48,2W: Aktuální nabíjecí výkon



Tipy:

zástrčka je detekována.

 Při nabíjení a vybíjení nikdy neodcházejte buňky bez dozoru.

- 2. Při nabíjení a vybíjení lithia baterie, k vyvažování dojde pouze v případě, že je rovnováha zástrčka je připojena. Nabíječka bude automaticky vyváží každou buňku, pokud je rovnováha
- 3. Nabíjení se automaticky spustí pro další baterie, pokud je původní baterie odpojena poté plně nabitý. Pokud je nastavený počet buněk set, ujistěte se, že následný počet buněk odpovídá počtu článků původní baterie. Li

nastavte na automatickou, ujistěte se, že počet buněk odpovídá tomu, co bylo zjištěno.

Přístupnost

Po výběru a dlouhém stisknutí [Exit] v hlavním menu

rozhraní, můžete vstoupit do rozhraní pomocných funkcí, jak je znázorněno níže:

?	Accessibility	
	Measure resistance	>
	Measure signal	>
	Signal output	>
	ESC test	>
	Power	>

1. Změřte odpor

Krátkým stisknutím [OK] otestujte vnitřní odpor připojenou baterii a vratte se do hlavního rozhraní zobrazit.

2. Změřte signál

Přesunutím kurzoru změřte signál, krátce stiskněte [OK] pro vstup do rozhraní testu signálu.

Rolováním [Scroll wheel] vyberte typ signálu. Vybrat PWM, jak je uvedeno níže:



Vyberte PPM, jak je uvedeno níže:



Vyberte SBUS, rolováním [Rolovacím kolečkem] zobrazte [kanály 1-8], [kanály 9-16] a celkový stav. Jak

zobrazeno níže:





3. Signálový výstup

Přesuňte kurzor na Signal Output, krátce stiskněte [OK] pro vstup do rozhraní Signal Output

Rolováním [Scroll wheel] vyberte typ signálu, který chcete

být testován. Vyberte PWM.

Rolujte [Scroll Wheel], přesuňte kurzor na

[Manual], stiskněte [OK] pro nastavení výstupního režimu, který lze nastavit na manuální, auto 1, auto 2 a auto 3.

V manuálním režimu můžete změnit šířku pulzu a cyklovat hodnoty pomocí kurzoru.

Při nastavení na auto 1, 2, 3 je hodnota šířky impulzu

výstupní PWM se automaticky změní na 3 různé

rychlosti.

Šířku lze nastavit od 800 do 2200us.

Cyklus lze nastavit v rozmezí: 2,5 ms (400 Hz) až

50,0 ms (20 Hz). Jak je uvedeno níže:

♫ Signal output	PWM
Mode: Width: Cycle:	Manual 1500 us 20.0ms/50Hz

Vyberte PPM, rolováním [Rolovacím kolečkem] posuňte kurzor na hodnotu kanálu, který má být upraven. Stiskněte [OK] upravit hodnotu šířky výstupního pulsu tohoto kanálu. Jak zobrazeno níže:



Vyberte SBUS, rolováním [Rolovacím kolečkem] přesuňte kurzor na hodnotu kanálu, který chcete upravit. Stiskněte [OK] pro úpravu hodnoty šířky výstupního pulsu tohoto kanálu. Jak ukazují následující 3 obrázky:





4. Test ESC

Kurzorem vyberte ESC test, krátce stiskněte [OK] vstupte do testovacího režimu ESC, rolujte [Scroll wheel], posuňte kurzor na šířku pulzu/cyklus, stiskněte [OK] pro změnu odpovídající hodnotu. Jak je uvedeno níže:



5. Síla

Kurzorem vyberte nastavitelný zdroj napájení, a vstupte krátkým stisknutím [OK].

Napětí a proud výstupního výkonu

přívod lze libovolně nastavit. Přesuňte kurzor na začátek, krátký stisknutím [OK] spustíte napájení a vrátíte se do hlavního menu rozhraní. Jak je uvedeno níže:

	Power	
\bigcirc	Output Voltage	20.1V >
-1/-	Max Current	2.0A >
	Start	

6, informace o USB

Kurzorem vyberte informace o USB a krátce stiskněte

[Enter] pro zobrazení informací o USB:

🚭 USB infomation	
Voltage:	20.00V
Current:	3.25A
Time:	01:59:33
Capacity:	82.26Wh
Protocol:	PD FIX

Nastavení systému

Po dlouhém stisknutí [OK] v hlavním rozhraní můžete

vstoupit do rozhraní nastavení systému

Setup		
🚯 Input settings	\checkmark	
Security settings	\checkmark	
A Personalization	\checkmark	
Battery selection	OFF	
🔁 Continuous	OFF	
	Trickle	

Krátkým stisknutím rozbalíte nastavení. Jak je uvedeno níže:

Setup			
	Input settings		\checkmark
	Power select.	Auto	Pl
	Power type		Adapter
	Max power		90W
	Max current		12.0A
	Voltage range	7.0) - 24.0V

Nastavení vstupu: Nastavení související se vstupním

výkonem, Výběr výkonu: Přednastavený výkon 1, výkon 2, výkon 3

Typ napájení: Vyberte mezi baterií a adaptérem.

U baterií je režim recyklace povolen, u adaptérů je režim recyklace zakázán.

Max power: Maximální příkon povolený přes vstup

portu během nabíjení.

Max proud: Maximální proud povolený přes vstup

portu během nabíjení.

Rozsah napětí: Rozsah vstupního napětí

Nastavení zabezpečení: Krátkým stisknutím rozbalíte nastavení. Jak zobrazeno níže:

Setup		
	ert Input settings \sim	
🕑 Security settings \checkmark		\checkmark
	Safe inter Temp.	70'C
	Safe Exter Temp.	50'C
	Safe time	200Min
	Safe capacity	20Ah

Bezpečný Inter. Temp.: Nabíjení se zastaví, když se

teplota zařízení tuto hodnotu překročí.

Bezpečný Exter. Temp.: Nabíjení se zastaví, když se

teplota okolí tuto hodnotu překračuje.

Bezpečný čas: Maximální časový limit pro nepřetržitý provoz

operace nabíjení/vybíjení.

Bezpečná kapacita: Maximální akumulovaná kapacita pro a relaci nabíjení/vybíjení.

Personalizace: Krátkým stisknutím rozbalíte nastavení. Jak zobrazeno níže:

Setup		
AA	Personalization	\checkmark
	Backlight	10
Operation volume Lov		Low
	Announce volume	Medium
	Warning volume	High
	Language	English
	Theme style	Light

Podsvícení: Úroveň jasu podsvícení displeje lze nastavit od 1 do 10

Provozní hlasitost: Hlasitost rolovacího kolečka, plechovka

nastavit na vypnuto, nízké, střední a vysoké.

Hlasitost oznámení: Hlasitost načtení nabídky může být

nastaveno na vypnuto, nízké, střední a vysoké.

Hlasitost upozornění: Hlasitost varovného tónu lze nastavit

na vypnuto, nízké, střední nebo vysoké.

Jazyk: Jazyk zobrazení systému. angličtina, čínština,

atd.

Styl motivu: Lze nastavit na světlá a tmavá témata

Setup		
	Battery selection	OFF
	Work completed	Trickle
	Balance start Vol.	Always
	Continuous work	OFF
Â	Default	
SN	ID:FF3005D3 - V1.00	

Výběr baterie: Možnost zobrazit/skrýt často používané

parametry.

Práce dokončena: Zda se má zastavit nebo poté dobíjet

nabití dokončeno.

Balance start Vol: Vyvažte články před plným proudem

účtovat.

Nepřetržitá práce: Povolí/zakáže nepřetržité

nabíjení/vybíjení po výměně baterie.

Výchozí: Obnovení továrního nastavení.

ID: Nezávislé ID pro každé zařízení.

Přizpůsobit funkci

M9 podporuje přizpůsobitelný spouštěcí obraz a hlasové balíčky. Připojte kabel USB-A v krabici k počítači. V počítači se zobrazí dvě jednotky USB.

Jednotka USB Toolkit se používá pro aktualizaci firmwaru a druhá jednotka USB se používá pro ukládání přizpůsobených souborů. Kořenový adresář obsahuje 2 složky: LOGO ukládá spouštěcí obrazy a SOUNDS ukládá hlasové soubory. Pokyny k úpravě jsou následující:

1Boot image Když je

M9 zapnutý, automaticky načte soubor s názvem logo.bmp ve složce LOGO. Pokud je soubor úspěšně načten, obrázek se zobrazí jako úvodní stránka.





Tipy:

1. Podporuje pouze formát souborů BMP s rozlišením

240*320 pixelů.

2. Pokud soubor se stejným názvem nelze přečíst,

zobrazí se výchozí úvodní stránka, jak je znázorněno na obrázek výše.

2. Vysílání hlasu

Při používání bude M9 číst hlasové soubory v

Složka SOUNDS. Hlasové soubory v každém jazyce jsou

zařazeny do samostatných složek. Popis

složek a souborů je následující:

Jméno	Popis Název		Popis
СНІ	čínština	DEU	Němec
ENG	angličtina	ESP	španělština
FRA	francouzština	ITA	italština
JAP	japonský	KOR	korejština
POR	portugalština	TRA	Tradiční

Popis hlasového souboru je následující:

Název souboru	Popis souboru
0000.wav-0090.wav Číslo 0-90 hlas	
0100-0109.wav	Číslo 100-1000 hlas
0167-0176.wav	Čísla .19 Hlas

Bootup.wav	Spouštěcí zvuk
Warning.wav	Varovný zvuk
Ostatní	Nabídka vysílání Hlas



Tipy:

1. Podporuje pouze formát souboru Wav, soubor Mono.

Další funkce

1. Upgrade firmwaru

Po připojení M9 k počítači pomocí USB

kabel v krabici, počítač rozpozná USB

disk s názvem Toolkit. Stáhněte si soubor aktualizace app.upg z oficiálních webových stránek Toolkit RC a přepište soubor

soubory v jednotce pro aktualizaci firmwaru.

2. USB výstup pro rychlé nabíjení

Funkce duálního výstupu rychlého nabíjení TYPE-C+TYPE-A,

maximální výkon 65W. Podporuje PD 3.0/ PD2.0/ PPS/

QC4/ QC3.0/ QC2.0 / AFC/ FCP/ SCP/ PE2.0/ PE1.1/

Protokoly rychlého nabíjení SFCP/VOOC.

3. Automaticky pokračovat v nabíjení/vybíjení

Když je baterie plně nabitá, připojte další

baterie. Zařízení bude automaticky pokračovat v nabíjení

a vybití, můžete tuto funkci spustit a zastavit v

menu nastavení

4. Úroveň ventilátoru

Když vnitřní teplota zařízení překročí

45°C se ventilátor otáčí poloviční rychlostí, aby se snížila hlučnost. Když vnitřní teplota překročí 53°C, ventilátor se zapne plnou rychlostí pro zvýšení odvodu tepla.

6. Ruční kalibrace napětí

Když je M9 vypnutý, stiskněte a podržte [roller]. aniž byste uvolnili válec, připojte zdroj napájení a systém vstoupí do manuální kalibrace napětí

režimu. Pro změření skutečného napětí použijte voltmetr každou baterii, přesuňte kurzor na odpovídající hodnotu napětí, upravte hodnotu napětí tak, aby odpovídala hodnota voltmetru. Po dokončení kalibrace pohybem kurzoru uložte, jednou krátce stiskněte bzučák

jednou pípne, uložení je úspěšné. Ukončete nebo vypněte

po kalibraci.

7, Režim plného nabití

Když je lithiová baterie plně nabitá, bude výzva "Rychlé nabíjení dokončeno". Pokud baterie není vyjmutou, nabíječka bude dobíjet, dokud se baterie nevybije je odpojen.

Specifikace

	Vstup	7-35V@MAX25A	
		LiPo LiHV LiFe LTO@1-8S	
	Typ baterie	NiMh @1-20S Pb @1-10S	
	Váhy	1000 mA @ 4,2 V	
	Přesnost	<0,005V	
Účtova	Мос	0,1-20A@600W	
-	Splnit	0,1-20A@600W Rec/Ext Mode	
	moc	0,1-3A@20W Interní režim	
	USB A+C 5-2	0V@65W PD QC PPS AFC SCP	
	Napětí	1,0 V-5,0 V @ 1-6S	
	Vnitřní odpor	0,1mΩ-99Ω @1-8S	
Opa	PWM	880us-2200us@20-400Hz	
ření	PPM	880us-2200us*8 CH@20-50Hz	
	SBUS	880us-2200us*16 CH@20-100Hz	
	PWM	500us-2500us@20-1000Hz	
Výstup	PPM	880us-2200us*8 CH@50Hz	
	SBUS	880us-2200us*16 CH@74Hz	
	Мос	1-20A@1-35V Režim: CC+CV	
Zobrazit	LCD	IPS 2,4" rozlišení 320*240	
Produkt	Velikost	108mm*71mm*36mm	
	Hmotnost	235 g	
Individuální	Velikost	135 mm * 81 mm * 44 mm	
balení	Hmotnost	330 g	