Quad Pitstop Backpack V2

Torvol – batoh na FPV drony a vybavení
Návod k použití · provedení Black (Stealth)



Li-Po akumulátory přenášejte v batohu vždy v ohnivzdorném vaku (LiPo Safe Bag), který není součástí balení.

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Co se do batohu vejde

2.2 Uspořádání vnitřního prostoru

2.3 Oblast PITSTOP – polní dílna

2.4 Nošení a seřízení popruhů

2.5 Pláštěnka, CLEANSEAT a skrytá kapsa

3. Bezpečnost a péče

3.1 Přenášení akumulátorů a dronů

3.2 Údržba a skladování

4. Informace pro trh EU a České republiky

4.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

4.2 Likvidace

5. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Torvol Quad Pitstop Backpack V2 je batoh určený pro piloty FPV dronů. Pojme dva závodní drony a vybavení potřebné k létání – FPV brýle, vysílačku, Li-Po akumulátory, nabíječku, nářadí a další drobnosti. Vnitřní prostor lze přizpůsobit pomocí přepážek a organizérových kapes, větší předměty, jako je stativ nebo skládací židle, lze připevnit zvenku.

Díky oblasti **PITSTOP** se batoh po rozepnutí promění v přenosnou pracovní plochu, na které můžete drony na letišti rychle seřídit nebo opravit. Batoh má vestavěnou pláštěnku, podložku CLEANSEAT, skrytou zádovou kapsu a polstrovaná záda s bederním a hrudním popruhem.



Batoh s rozepnutou oblastí PITSTOP (ilustrační foto výrobce v barevném provedení zelená/černá)

1.2 Technické údaje a obsah balení

Výrobce	Torvol
Označení výrobku	Quad Pitstop Backpack V2 Stealth (černé provedení)
Kód výrobce	TO001BLCKV2
EAN	3700693501378
Kapacita	26 l
Vnější rozměry	52 × 29,5 × 26 cm
Vnitřní rozměry	45 × 24 × 19,4 cm
Hmotnost	2,0 kg
Materiál	85 % polyester, 8 % PVC, 7 % polyuretan
Obsah balení	1× batoh
Není součástí balení	ohnivzdorný vak LiPo Safe Bag, drony ani další vybavení z fotografií

2. Použití

2.1 Co se do batohu vejde

Podle výrobce se do batohu vejdou tyto drony:

- FPV kvadrokoptéry o velikosti **5″ a menší**,
- cinewhoopy a racewhoopy o velikosti **4″ a menší**,
- **DJI:** Air 2S, FPV (bez vrtulí), Mini 2/SE, Mavic 2 Pro/Zoom, Mavic 3, Mavic Air, Mavic Air 2, Mavic Mini, Mavic Pro/Pro Platinum, Spark, Tello a Tello Edu – **ne Phantom**,
- **Autel:** Evo Lite, Evo Lite+, Evo Nano, Evo Nano+, Evo I, Evo II, Evo II Pro,
- **Parrot:** Anafi, Anafi Work/Extended/Thermal/FPV/Ai/USA,
- **Hubsan:** Ace Pro/Pro SE, Zino 2 Mini/Mini Pro, H501M, H501A, H501S, H501C, H216A, H502S, H507A, H507D, H502T, H502E, H107D, H111D, H109, H109S, H107C, H111C Nano, H122D, H123D – **ne Zino a Zino 2**,
- **Yuneec:** Typhoon H, Mantis Q, Typhoon H3.

Před prvním balením si ověřte, že se váš dron i s anténami vejde do vnitřního prostoru (45 × 24 × 19,4 cm).

2.2 Uspořádání vnitřního prostoru

- Přepážky a organizérové kapsy rozmístěte podle velikosti svého vybavení. Těžší předměty (vysílačka, nabíječka, akumulátory ve vaku) ukládejte co nejblíže k zádům, lehčí a křehčí předměty dál od zad.
- Drony ukládejte tak, aby se vrtule, antény a kamera nedotýkaly tvrdých předmětů. Křehké antény brýlí a vysílačky během přenášení sklopte nebo sejměte.
- Drobné díly (šrouby, matice, náhradní vrtule) ukládejte do uzavíratelných kapes, aby se při otevření batohu nevysypaly.
- Větší předměty, jako je stativ nebo skládací židle, připevněte zvenku k batohu pomocí popruhů. Před nasazením batohu zkontrolujte, že jsou pevně utažené.

2.3 Oblast PITSTOP – polní dílna

Oblast PITSTOP se otevírá zipem Torvol smart zipper. Po rozepnutí batoh položte zády dolů na rovnou a suchou plochu a rozložený díl použijte jako pracovní plochu pro seřízení a drobné opravy dronů přímo na letišti.

- Před rozepnutím batoh položte, aby se obsah nevysypal.
- Při práci na dronu mějte vždy odpojený akumulátor. Ostré nářadí po použití vraťte do kapsy.
- Před zavřením zkontrolujte, že na pracovní ploše nezůstaly šrouby ani nářadí a že zip nezachytává žádné kabely ani antény.

2.4 Nošení a seřízení popruhů



Zadní strana batohu s dělenými polstrovanými zády, ramenními, hrudním a bederním popruhem

① Batoh nasaďte a ramenní popruhy utáhněte tak, aby horní okraj batohu přiléhal k zádům.

② Zapněte **bederní popruh** a utáhněte ho tak, aby část hmotnosti nesly boky.

③ Zapněte **hrudní popruh** a nastavte ho do pohodlné výšky; brání sklouzávání ramenních popruhů.

④ Volné konce popruhů zajistěte, aby nevlály a nezachytávaly se.

2.5 Pláštěnka, CLEANSEAT a skrytá kapsa

- **Pláštěnka** je vestavěná ve spodní části batohu. Při dešti ji vytáhněte a natáhněte přes batoh. Po použití ji nechte uschnout a teprve pak ji uložte zpět.
- **CLEANSEAT** je podložka, která chrání oblečení před špínou při sezení nebo klečení venku.
- **Skrytá zádová kapsa** slouží k bezpečnému uložení nejdůležitějších osobních věcí (doklady, peněženka, klíče).

3. Bezpečnost a péče

3.1 Přenášení akumulátorů a dronů

Li-Po a LiHV akumulátory přenášejte vždy v ohnivzdorném vaku (LiPo Safe Bag). Vak není součástí balení.

- Akumulátory ukládejte odpojené od dronu i od nabíječky. Pro přenášení a skladování je vhodné skladovací napětí **3,8 V/článek**.
- Poškozený, nafouknutý nebo po havárii deformovaný akumulátor do batohu nevkládejte.
- Batoh s akumulátory nenechávejte na přímém slunci ani v rozpáleném autě a nenabíjejte akumulátory uvnitř zavřeného batohu.
- Při cestování letadlem se řiďte pravidly letecké společnosti pro přepravu lithiových akumulátorů a dronů.
- Batoh není ochranný kufr – nechraňte jím vybavení před pády ani tlakem a nesedejte si na něj.

3.2 Údržba a skladování

- Nečistoty odstraňte kartáčem nebo navlhčeným hadříkem. Výrobce nevydal pokyny k praní; batoh proto nepěrte v pračce a nesušte v sušičce.
- Mokrý batoh i pláštěnku nechte před uložením volně vyschnout při pokojové teplotě, mimo přímý zdroj tepla.
- Zipy udržujte čisté od písku a prachu, nezavírejte je silou přes zachycený materiál.
- Před skladováním batoh vyprázdněte – zejména vyjměte všechny akumulátory. Skladujte jej v suchu.

4. Informace pro trh EU a České republiky

4.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

4.2 Likvidace

- Batoh není elektrozařízení a neobsahuje baterie.
- Po skončení životnosti jej odevzdejte do sběrného dvora nebo do sběru textilu, případně do směsného odpadu podle pravidel třídění vaší obce.
- Obalový materiál vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír, plast).

5. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Provozujete-li nebo používáte-li výrobek v jiné zemi, rozhodné je právo země, ve které se výrobek používá.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 4.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.