
Quad Strap

Torvol – popruh pro uchycení koptéry na batoh
Uživatelský manuál



Před použitím si přečtěte tento návod. Popruh je určen pro batoh Torvol Quad PITSTOP Backpack.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Připevnění popruhu k batohu

2.2 Upevnění koptéry

2.3 Sejmutí koptéry a popruhu

2.4 Bezpečnost a péče

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Torvol Quad Strap je doplňkový popruh pro batoh **Torvol Quad PITSTOP Backpack**. Umožňuje připevnit na vnější stranu batohu jednu další koptéru, takže můžete mít batoh plně zaplněný vybavením a navíc s sebou nést ještě jeden stroj – bez nutnosti kupovat větší batoh.

Popruh tvoří dva textilní panely spojené pružnými (elastickými) pruhy, jejichž napnutí lze nastavit. Na koncích panelů jsou rychloupínací západky, kterými se popruh snadno připevní k batohu a stejně snadno zase sundá – podle toho, kolik koptér si s sebou právě berete.



Quad Strap připevněný na batohu Quad PITSTOP Backpack s koptérou

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobce	TO019
Výrobce	Torvol (www.torvol.com)
Určeno pro	batoh Torvol Quad PITSTOP Backpack
Provedení	více barevných provedení; návod platí pro všechna
Hmotnost	60 g
Rozměry	cca 30 × 6 × 3 cm
Obsah balení	1× Quad Strap
Není součástí balení	batoh Quad PITSTOP Backpack, koptéra


2. Použití

2.1 Připevnění popruhu k batohu

① Popruh rozložte tak, aby panely směřovaly k bokům batohu a pružné pruhy vedly přes přední stranu batohu.

② Rychloupínací západku na konci každého panelu připevněte k úchytu na boku batohu a zaklapněte ji.

③ Zkontrolujte, že obě západky drží pevně a popruh je na batohu souměrně.



Rychloupínací západka popruhu na boku batohu



Popruh připevněný k batohu,
připravený pro vložení koptéry

2.2 Upevnění koptéry

① Koptéru přiložte na přední stranu batohu mezi oba panely.

② Pružné pruhy přetáhněte přes rám koptéry, ideálně přes jeho střed, aby nepřitlačovaly vrtule ani anténu.

③ Napnutí pruhů nastavte tak, aby koptéra pevně držela a při chůzi se neposouvala.

④ Než vyrazíte, zkuste koptérou pohnout – nesmí se volně vyklánět ani vypadnout.

2.3 Sejmutí koptéry a popruhu

Pružné pruhy povolte a koptéru vyjměte. Když popruh právě nepotřebujete, uvolněte rychloupínací západky a popruh z batohu sundejte.

2.4 Bezpečnost a péče

- Koptéru přenášejte vždy **s odpojeným akumulátorem**. Akumulátory Li-Po nevozte připojené ke koptéře.
- Dejte pozor na ostré hrany vrtulí – při nasazování batohu a v davu mohou poranit vás i okolí. Doporučujeme vrtule sundat nebo natočit tak, aby nepřečnívaly.
- Popruh nepoužívejte k jinému účelu, než pro který je určen, a nepřetěžujte jej.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou pružné pruhy natržené a západky prasklé. Poškozený popruh nepoužívejte.
- Znečištěný popruh otřete vlhkým hadříkem a nechte volně uschnout. Skladujte jej v suchu, mimo přímé slunce.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Výrobek **není elektrozařízením** a neobsahuje baterie ani akumulátory. Nevztahuje se na něj zpětný odběr elektrozařízení.
- Po skončení životnosti jej odložte do odpadu podle pravidel třídění platných v místě, kde výrobek používáte (textilní a plastové části, případně směsný komunální odpad).
- Obal výrobku vytřiďte podle materiálu (papír, plast).

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.