




XT60 Rozdvojka

Napájecí rozdvojka 1× XT60 samec / 2× XT60 samice
Návod k použití



Před prvním použitím si přečtěte celý návod, zejména bezpečnostní pokyny v kapitole 2.2. Návod uschovejte.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Zapojení

2.2 Bezpečnostní pokyny

2.3 Údržba a skladování

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace


4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

XT60 rozdvojka umožňuje napájet **dvě zařízení z jednoho akumulátoru nebo zdroje** s konektorem XT60. Hodí se zejména k napájení malých nabíječek, jako je ToolkitRC M6 a podobné.

Konektor **XT60 samec** připojíte ke zdroji (akumulátoru nebo napájecímu zdroji), do dvou konektorů **XT60 samice** připojíte napájená zařízení. Obě větve jsou zapojeny paralelně: obě zařízení dostávají stejné napětí, jaké má zdroj, a proudy odebírané oběma zařízeními se ve společné části kabelu a v konektoru samec sčítají.



XT60 rozdvojka – vlevo konektor XT60 samec, vpravo dva konektory XT60 samice

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	XT60 Rozdvojka - 1xM 2xF
Konektory	1× XT60 samec, 2× XT60 samice
Délka kabelu	10 cm
Obsah balení	1× rozdvojka
Není součástí balení	akumulátor, napájecí zdroj ani napájená zařízení (např. nabíječka)

2. Použití

2.1 Zapojení

- ① Před každým použitím zkontrolujte, že izolace kabelů ani konektory nejsou poškozené, natavené nebo uvolněné.
- ② Ověřte, že obě napájená zařízení jsou určena pro napětí vašeho zdroje (akumulátoru). Obě zařízení dostanou stejné napětí.
- ③ Nejprve připojte napájená zařízení ke konektorům **XT60 samice**.
- ④ Nakonec připojte konektor **XT60 samec** ke zdroji. Konektory zasouvajte až nadoraz. XT60 lze zasunout jen jedním směrem – nikdy nepoužívejte násilí a dbejte na správnou polaritu (červený vodič +, černý vodič –).
- ⑤ Při odpojování postupujte opačně: nejprve odpojte zdroj, potom zařízení. Vždy tahejte za tělo konektoru, nikdy za kabel.

❖ Po připojení zdroje jsou pod napětím oba konektory samice, i když k nim není nic připojeno. Chraňte je před kovovými předměty.

2.2 Bezpečnostní pokyny

- Rozdvojka je určena k napájení **dvou zařízení z jednoho zdroje**. Nepoužívejte ji k propojení dvou akumulátorů nebo zdrojů navzájem – při rozdílném napětí by mezi nimi tekly velké vyrovnávací proudy.
- Proudů obou zařízení se sčítají; celkový odběr nesmí překročit možnosti zdroje, kabelu ani konektorů. Pokud se kabel nebo konektory ztelně zahřívají, ihned zdroj odpojte.
- Nikdy nezkratujte kontakty konektorů. Zkrat akumulátoru Li-Po může způsobit popálení, požár nebo poškození akumulátoru.
- Nepoužívejte rozdvojku s poškozenou izolací, uvolněnými nebo spálenými kontakty. Poškozený kabel vyřadte.
- Při nabíjení a provozu nenechávejte sestavu bez dozoru a pokládejte ji na nehořlavou podložku.
- Chraňte rozdvojku před vlhkostí, vodou a vysokými teplotami. Uchovávejte ji mimo dosah dětí.
- Dodržujte návody a bezpečnostní pokyny výrobců připojených zařízení a akumulátorů. Rozhodné jsou vždy předpisy země, ve které výrobek používáte.

2.3 Údržba a skladování

- Po použití rozdvojku odpojte a skladujte ji na suchém místě, kde nejsou konektory a kabely mechanicky namáhány.
- Kontakty udržujte čisté a suché. Zčernalé, spálené nebo volné kontakty jsou důvodem k vyřazení rozdvojky.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace



- Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, jeho obalu nebo v dokumentaci znamená, že výrobek po skončení životnosti **nesmí být odstraněn spolu se směsným komunálním odpadem**.
- Odevzdejte jej na místě zpětného odběru elektrozařízení – ve sběrném dvoře, na místě zpětného odběru kolektivního systému, nebo u prodejce při nákupu nového obdobného výrobku. Zpětný odběr je pro koncového uživatele bezplatný.
- Povinnosti podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, plní dovozce prostřednictvím kolektivního systému zpětného odběru.
- Řádnou likvidaci pomáháte předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a přispíváte k opětovnému využití druhotných surovin.

Společnost zajišťuje prostřednictvím smluvního partnera **ASEKOL a.s.** zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Odběratel je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení nebo baterii či akumulátor na jakémkoliv sběrném místě výše uvedeného smluvního partnera. Adresy těchto odběrných míst jsou uvedeny na webových stránkách www.asekol.cz, www.ecobat.cz a také <https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu>.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.