SEQURE 19V 3,42A

Síťový napájecí zdroj 19 V / 65 W
Návod k použití



Před prvním použitím si přečtěte celý návod, zejména bezpečnostní pokyny, a uschovejte jej.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Bezpečnostní pokyny

2.2 Než zdroj připojíte

2.3 Připojení a odpojení

2.4 Péče, skladování a řešení potíží

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Shoda výrobku

3.3 Likvidace elektrozařízení

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

SEQURE 19V 3.4A (65W) je síťový napájecí zdroj (adaptér), který ze střídavého síťového napětí 100–240 V vytváří stejnosměrné napětí **19 V** se zatížitelností až **3,42 A** (max. 65 W). Výstup je vyveden pevně připojeným kabelem zakončeným souosým konektorem **DC 5,5/2,5 mm** (DC5525).

Zdroj je určen především k napájení pájecích per (mikropájek) se vstupem DC5525. Může posloužit i k napájení nabíječek akumulátorů a dalších zařízení se stejnosměrným vstupem, která napětí 19 V připouštějí a neodebírají více než 3,42 A.



Napájecí zdroj SEQURE 19 V / 3,42 A s rozměry uvedenými výrobcem

1.2 Technické údaje a obsah balení

Parametr	Hodnota
Výrobce	SEQURE
Označení typu (štítek)	YH19-342
Vstupní napětí	100–240 V~, 50/60 Hz
Vstupní proud	1,2 A
Výstupní napětí	19 V (stejnosměrné, DC)
Výstupní proud	max. 3,42 A
Výstupní výkon	max. 65 W
Výstupní konektor	souosý DC 5,5/2,5 mm (DC5525)
Polarita výstupu	střední kolík +, plášť −
Rozměry	115 × 51 × 31 mm
Prostředí	jen vnitřní prostory (symbol na štítku)
Obsah balení	1× napájecí zdroj s pevně připojeným výstupním kabelem DC 5,5/2,5 mm 1× síťový kabel s evropskou vidlicí
Součástí balení není	napájené zařízení (pájecí pero, nabíječka apod.), redukce na jiné konektory (např. XT60, XT30), cestovní redukce pro zásuvky jiných zemí

※ Údaje vycházejí z produktové stránky výrobce a z typového štítku zdroje.



Typový štítek – vlevo dole symbol polarity: střední kolík +, plášť −

2. Použití

2.1 Bezpečnostní pokyny

Uvnitř zdroje je nebezpečné síťové napětí. Zdroj nikdy neotvírejte – neobsahuje žádné díly, které by mohl uživatel opravit.

- Zdroj připojujte jen do řádně instalované zásuvky se střídavým napětím 100–240 V, 50/60 Hz.
- Používejte jej **jen ve vnitřních suchých prostorách**. Chraňte jej před vodou, vlhkostí, kondenzací a přímým slunečním zářením.
- Nikdy nepoužívejte zdroj ani kabely, které jsou poškozené, deformované, vlhké nebo vydávají zápach spáleniny.
- Zdroj se během provozu zahřívá. Nezakrývejte jej, nepokládejte jej na hořlavé povrchy ani do blízkosti tepelných zdrojů a zajistěte volné proudění vzduchu.
- Při pájení veďte kabely mimo dosah horkého hrotu a odkapávající pájky – roztavená izolace může způsobit zkrat.
- Nepřetěžujte zdroj: připojené zařízení nesmí odebírat více než **3,42 A** (65 W).
- Při odpojování tahejte vždy za vidlici nebo konektor, nikdy za kabel. Kabely nelámejte, nepřiskřípněte a neveďte přes ostré hrany.
- Když zdroj nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
- Zdroj není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.

2.2 Než zdroj připojíte

Podle návodu nebo štítku napájeného zařízení ověřte, že splňuje všechny následující podmínky:

- **Napětí:** zařízení připouští napájení stejnosměrným napětím 19 V.
- **Konektor:** vstup zařízení je souosý DC 5,5/2,5 mm. Konektor 5,5/2,1 mm vypadá velmi podobně, spojení s ním ale není spolehlivé.
- **Polarita:** zařízení vyžaduje kladný pól na středním kolíku (symbol na typovém štítku, viz obrázek v kapitole 1.2).
- **Odběr:** zařízení neodebírá více než 3,42 A, tj. 65 W.

Napájíte-li nabíječku, nastavte nabíjecí výkon tak, aby příkon nabíječky nepřekročil 65 W. Kvůli ztrátám v nabíječce musí být nabíjecí výkon nižší než výkon zdroje.

2.3 Připojení a odpojení

① Síťový kabel zasuňte až na doraz do zásuvky na těle zdroje.

② Konektor DC 5,5/2,5 mm zasuňte až na doraz do vstupu napájeného zařízení.

③ Vidlici síťového kabelu zapojte do zásuvky. Zařízení je napájeno.

④ Po skončení práce vytáhněte nejdříve vidlici ze zásuvky a teprve potom konektor ze zařízení.

2.4 Péče, skladování a řešení potíží

- Zdroj čistěte jen odpojený ze sítě, suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla.
- Skladujte jej v suchu a v čistotě, kabely volně svinuté bez ostrých ohybů.
- Před každým použitím zkontrolujte, že kryt ani kabely nejsou poškozené.

Potíž	Příčina a řešení
Zařízení se nezapne	Síťový kabel není zasunut do zdroje až na doraz, zásuvka je bez napětí nebo konektor DC nedosedá. Zkontrolujte všechna spojení a zkuste jinou zásuvku.
Zařízení se při zatížení vypíná nebo restartuje	Zařízení odebírá více než 3,42 A, nebo je uvolněný konektor. Snižte odběr (u nabíječky nabíjecí výkon) a zkontrolujte konektor.
Zdroj je velmi horký	Nedostatečné chlazení nebo dlouhodobé plné zatížení. Zajistěte volné proudění vzduchu a snižte zatížení.
Zápach, deformace krytu, jiskření	Zdroj okamžitě odpojte ze zásuvky a dále jej nepoužívejte. Obraťte se na prodejce.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Shoda výrobku

CE

- Výrobek je opatřen označením **CE** a splňuje požadavky příslušných harmonizačních právních předpisů Evropské unie, které se na něj vztahují.
- Kopie **EU prohlášení o shodě** je k dispozici u dovozce na výše uvedené adrese nebo na e-mailové adrese info@rotorama.cz.
- **Identifikace výrobku:** označení typu (YH19-342) je uvedeno na typovém štítku na těle adaptéru.

3.3 Likvidace elektrozařízení



- Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, jeho obalu nebo v dokumentaci znamená, že výrobek po skončení životnosti **nesmí být odstraněn spolu se směsným komunálním odpadem**.
- Odevzdejte jej na místě zpětného odběru elektrozařízení – ve sběrném dvoře, na místě zpětného odběru kolektivního systému, nebo u prodejce při nákupu nového obdobného výrobku. Zpětný odběr je pro koncového uživatele bezplatný.
- Povinnosti podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, plní dovozce prostřednictvím kolektivního systému zpětného odběru.
- Řádnou likvidací pomáháte předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a přispíváte k opětovnému využití druhotných surovin.

Společnost zajišťuje prostřednictvím smluvního partnera **ASEKOL a.s.** zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Odběratel je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení nebo baterii či akumulátor na jakémkoliv sběrném místě výše uvedeného smluvního partnera. Adresy těchto odběrných míst jsou uvedeny na webových stránkách www.asekol.cz, www.ecobat.cz a také https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.