Walksnail Avatar

Koaxiální kabel 20 cm
Návod k použití



Před montáží si přečtěte tento návod. Kabel připojujte a odpojujte pouze při odpojeném napájení.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Výměna kabelu

2.2 Vedení kabelu a zacházení s ním

2.3 Řešení potíží

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace elektrozařízení

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Koaxiální kabel o délce 20 cm propojuje kameru a vysílač obrazu (VTX) digitálního přenosového systému Walksnail. Podle výrobce je určen pro propojení vysílačů obrazu a kamer řad **Walksnail Avatar** a **Walksnail Ascent**.

Slouží jako náhradní díl za poškozený nebo ztracený originální kabel a také tam, kde je při stavbě dronu potřeba delší propojení mezi kamerou a vysílačem obrazu, než jaké nabízí kabel dodaný se sadou.



Koaxiální kabel Walksnail Avatar 20 cm

1.2 Technické údaje a obsah balení

Výrobek	Koaxiální kabel pro propojení kamery a vysílače obrazu (VTX)
Výrobce	Walksnail (CaddxFPV)
Označení výrobku	WNPJ-00012
Délka	20 cm
Určeno pro	vysílače obrazu a kamery řad Walksnail Avatar a Ascent (podle výrobce)
Obsah balení	1× koaxiální kabel 20 cm
Není součástí balení	kamera, vysílač obrazu (VTX), upevňovací materiál, nářadí

❖ Pro sady Walksnail Avatar GT a GT2 nabízí výrobce samostatnou 20cm variantu kabelu (označení WNPJ-00048). Před montáží ověřte, že kabel odpovídá konektorům vaší kamery a vysílače obrazu.

2. Použití

2.1 Výměna kabelu

Kabel připojujte a odpojujte pouze tehdy, když je dron odpojený od akumulátoru i od USB. Připojování pod napětím může poškodit kameru nebo vysílač obrazu.

① Odpojte akumulátor a případně kabel USB.

② Prohlédněte si, jak je zapojený a vedený původní kabel. Nový kabel zapojte stejně, ve stejné orientaci konektorů.

③ Původní kabel vypojte. Konektor zvedejte kolmo od protikusu, za tělo konektoru, nikdy netahejte za samotný kabel. Pomoci si můžete nehtem nebo plastovou páčkou; kovový šroubovák může poškodit konektor nebo desku.

④ Konektor nového kabelu přiložte rovně nad protikus ve správné orientaci a zatlačte ho kolmým rovnoměrným tlakem, dokud nezapadne. Nenasazujte ho šikmo ani silou.

⑤ Stejným způsobem připojte druhý konec kabelu.

⑥ Kabel veďte a upevněte podle kapitoly 2.2.

⑦ Připojte napájení a zkontrolujte, že se v brýlích zobrazuje obraz z kamery bez výpadků.

2.2 Vedení kabelu a zacházení s ním

- Kabel nelamte do ostrého úhlu, zejména těsně u konektorů, a nemačkejte ho mezi díly rámu.
- Veďte ho mimo dosah vrtulí, ostrých hran karbonových dílů a součástek, které se při provozu zahřívají (vysílač obrazu, regulátory otáček).
- Upevněte ho tak, aby se volně nepohyboval a aby za konektory netahal ani při náklonu kamery nebo při nárazu – například stahovacím páskem nebo páskou k rámu, bez přílišného stažení.
- Ponechte u kamery malou vůli, pokud je kamera v rámu výklopná.
- Po každé havárii zkontrolujte, že kabel není přeseknutý, odřený ani vytržený z konektoru.
- Poškozený kabel neopravujte a vyměňte ho za nový.

2.3 Řešení potíží

Problém	Možná příčina a řešení
Žádný obraz z kamery	Konektor není správně zasunutý – odpojte napájení a konektor znovu nasaďte. Ověřte, že kabel odpovídá vaší sestavě (viz kapitola 1.2).
Obraz vypadává nebo se ztrácí při pohybu	Konektor se uvolňuje nebo je kabel poškozený – zkontrolujte vedení a upevnění kabelu, poškozený kabel vyměňte.
Obraz se ztratil po havárii	Kabel mohl být přeseknut nebo vytržen z konektoru – zkontrolujte ho a v případě poškození vyměňte.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace elektrozařízení



- Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, jeho obalu nebo v dokumentaci znamená, že výrobek po skončení životnosti **nesmí být odstraněn spolu se směsným komunálním odpadem**.
- Odevzdejte jej na místě zpětného odběru elektrozařízení – ve sběrném dvoře, na místě zpětného odběru kolektivního systému, nebo u prodejce při nákupu nového obdobného výrobku. Zpětný odběr je pro koncového uživatele bezplatný.
- Povinnosti podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, plní dovozce prostřednictvím kolektivního systému zpětného odběru.
- Řádnou likvidací pomáháte předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a přispíváte k opětovnému využití druhotných surovin.

Společnost zajišťuje prostřednictvím smluvního partnera **ASEKOL a.s.** zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Odběratel je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení nebo baterii či akumulátor na jakémkoliv sběrném místě výše uvedeného smluvního partnera. Adresy těchto odběrných míst jsou uvedeny na webových stránkách www.asekol.cz, www.ecobat.cz a také https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.