Koaxiální kabel 9 cm

Walksnail Avatar / Walksnail Ascent
Náhradní propojovací kabel kamery a vysílače obrazu



Před montáží si přečtěte tento návod. Kabel připojujte a odpojujte vždy jen při odpojeném napájení.

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Výměna a připojení kabelu

2.2 Vedení a upevnění kabelu

2.3 Kontrola funkce a řešení potíží

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace elektrozařízení

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Koaxiální kabel o délce 9 cm je náhradní propojovací kabel pro digitální FPV systém Walksnail. Podle výrobce slouží k propojení vysílače obrazu (VTX) řady **Walksnail Avatar** a **Walksnail Ascent** s kamerou. Kabelem se z kamery do vysílače obrazu přenáší obrazový signál.

Použijete jej jako náhradu poškozeného původního kabelu nebo tehdy, když potřebujete při stavbě dronu umístit kameru a vysílač obrazu do vzdálenosti, které délka 9 cm odpovídá. Kabel je zakončen na obou koncích plochým konektorem s ochranným opletem v místě přechodu do kabelu.



Koaxiální kabel Walksnail Avatar 9 cm

1.2 Technické údaje a obsah balení

Výrobce	Walksnail (Caddx)
Označení výrobku	Walksnail Avatar koaxiální kabel 9 cm
Kód výrobce	WNPJ-00005
Délka	9 cm (90 mm)
Určení	propojení kamery a vysílače obrazu Walksnail Avatar / Walksnail Ascent
Obsah balení	1× koaxiální kabel 9 cm
Není součástí balení	kamera, vysílač obrazu, zadní kryt kamery, stahovací pásky ani jiný montážní materiál

❊ Výrobce nabízí tento kabel i v jiných délkách a provedeních. Před montáží porovnejte jeho konektory s konektory kamery a vysílače obrazu, popřípadě s původním kabelem.

2. Použití

2.1 Výměna a připojení kabelu

① Odpojte od dronu akumulátor, popřípadě i napájení z USB. Kabel nikdy nepřipojujte ani neodpojujte pod napětím.

② Původní kabel odpojte tahem **za tělo konektoru**, kolmo od desky, nikdy za samotný kabel. K uvolnění můžete použít plastové páčidlo, ne kovový šroubovák, který by mohl poškodit součástky na desce.

③ Prohlédněte konektory na kameře i na vysílači obrazu. Nesmí být ohnuté, znečištěné ani poškozené.

④ Konektor nového kabelu přiložte rovnoběžně s protikusem ve správné orientaci a zatlačte jej rovnoměrně celou plochou, dokud zcela nedosedne. Nepoužívejte nadměrnou sílu a konektor nevtlačujte šikmo. Stejným způsobem připojte druhý konec kabelu.

2.2 Vedení a upevnění kabelu

- Kabel veďte v plynulém oblouku. Neohýbejte jej do ostrého úhlu, a to zejména těsně u konektorů, a nelámejte jej.
- Kabel nesmí zasahovat do prostoru vrtulí a nesmí se odírat o ostré hrany rámu (např. o hrany karbonových desek).
- Kabel zajistěte tak, aby za letu nevibroval a nevisel, ale nepřetahujte jej stahovacími páskami ani jej nepřiskřípněte mezi díly rámu.
- Při náklonu kamery ponechte kabelu dostatečnou vůli, aby se konektory nenamáhaly tahem.
- Chraňte kabel před vysokou teplotou, např. před přímým kontaktem s regulátory otáček (ESC) nebo s chladičem vysílače obrazu.

2.3 Kontrola funkce a řešení potíží

Po montáži připojte akumulátor, zapněte brýle a před prvním letem zkontrolujte, že je obraz z kamery stabilní. Během kontroly opatrně pohněte kabelem; obraz se nesmí přerušovat.

Problém	Příčina a řešení
Žádný obraz z kamery	Konektor není zcela zasunutý – odpojte napájení a konektory na obou koncích znovu zatlačte. Zkontrolujte, že konektory kabelu odpovídají kameře a vysílači obrazu.
Obraz se přerušuje nebo ruší	Uvolněný konektor nebo poškozený kabel – zkontrolujte usazení konektorů a kabel prohlédněte. Poškozený kabel vyměňte.

※ Poškozený kabel neopravujte, vyměňte jej. Mechanické poškození kabelu nebo konektoru při havárii, nesprávné montáži či tahem za kabel není vadou výrobku.

3. Informace pro trh EU a České republiky

Údaje v této kapitole popisují stav v České republice. Provozujete-li výrobek v jiné zemi, rozhodné je právo země, ve které se výrobek provozuje.

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace elektrozařízení



- Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, jeho obalu nebo v dokumentaci znamená, že výrobek po skončení životnosti **nesmí být odstraněn spolu se směsným komunálním odpadem**.
- Odevzdejte jej na místě zpětného odběru elektrozařízení – ve sběrném dvoře, na místě zpětného odběru kolektivního systému, nebo u prodejce při nákupu nového obdobného výrobku. Zpětný odběr je pro koncového uživatele bezplatný.
- Povinnosti podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, plní dovozce prostřednictvím kolektivního systému zpětného odběru.
- Řádnou likvidací pomáháte předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a přispíváte k opětovnému využití druhotných surovin.

Společnost zajišťuje prostřednictvím smluvního partnera **ASEKOL a.s.** zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Odběratel je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení nebo baterii či akumulátor na jakémkoliv sběrném místě výše uvedeného smluvního partnera. Adresy těchto odběrných míst jsou uvedeny na webových stránkách www.asekol.cz, www.ecobat.cz a také https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.