Gemfan Stack Saver

Elastický ochranný pásek na elektroniku FPV dronu
Návod k použití



Před nasazením nebo sejmutím pásku vždy odpojte akumulátor dronu.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Volba provedení

2.2 Nasazení na dron

2.3 Zásady používání

2.4 Péče a skladování

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Gemfan Stack Saver je elastický textilní pásek uzavřený do smyčky. Navléká se kolem středu rámu FPV dronu – přes sloupky, mezi kterými je mezi spodní a horní deskou rámu uložena elektronika (tzv. stack: řídicí jednotka (FC), regulátor otáček (ESC), případně vysílač obrazu (VTX) a přijímač).

Pásek uzavře boky prostoru s elektronikou a chrání ji před trávou, hlínou, blátem a dalšími nečistotami při přistání a po pádech. Uplatní se hlavně u závodních dronů, kde pomáhá udržet elektroniku čistou a usnadňuje rychlé opravy na trati. Pásek má oboustranný potisk, takže si můžete vybrat, kterou stranou ven jej nasadíte.



Pásek Gemfan Stack Saver – obě strany potisku

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	Gemfan Stack Saver
Výrobce	Gemfan (Ningbo Gemfan Hobby Co., Ltd.)
Druh výrobku	elastický textilní pásek ve tvaru smyčky, oboustranný potisk
Provedení (šířka × délka)	2,5 × 18 cm nebo 2 × 18 cm – podle zvolené varianty
Obsah balení	1× Gemfan Stack Saver
Není součástí balení	dron ani rám, šrouby, nářadí

Výrobek neobsahuje elektroniku ani baterie.

2. Použití

2.1 Volba provedení

Pásek se dodává ve dvou šířkách. Před nákupem nebo nasazením změřte výšku prostoru mezi spodní a horní deskou rámu. Pásek by měl prostor s elektronikou zakrýt, ale nesmí přesahovat přes okraje desek, kde by mohl překážet vrtulím, kameře nebo konektorům.

2.2 Nasazení na dron

① **Odpojte akumulátor** a sundejte vrtule.

② Pásek mírně roztáhněte a navlékněte jej kolem sloupků rámu tak, aby obepínal prostor s elektronikou mezi spodní a horní deskou. Pokud konstrukce rámu navlečení nedovolí, povolte šrouby horní desky, pásek nasaďte a desku znovu dotáhněte.

③ Kabely, které vedou ze stacku ven (napájecí kabel akumulátoru, anténa přijímače, anténa vysílače obrazu, kabel kamery), veďte tak, aby je pásek nepřiskřípl a nenapínal.

④ Pásek srovnejte, aby nebyl přetočený a přiléhal rovnoměrně po celém obvodu.

⑤ Nasaďte vrtule a zkontrolujte, že se pásek nedotýká žádné rotující části.

2.3 Zásady používání

- Pásek omezuje proudění vzduchu kolem elektroniky. Po prvních letech s páskem kontrolujte teplotu regulátoru otáček (ESC) a vysílače obrazu (VTX); vysílač obrazu nenechávejte dlouho zapnutý na zemi bez proudění vzduchu.
- Pod pásek nezastrkujte volné kabely ani jiné předměty, které by mohly tlačit na součástky.
- Před každým letem zkontrolujte, že pásek drží na svém místě, není natržený a nemůže se dostat do vrtulí.
- Poškozený, natržený nebo vytahaný pásek, který už nedrží, vyměňte za nový.
- Pásek není vodotěsný a nechrání elektroniku před vodou ani vlhkostí.

2.4 Péče a skladování

- Nečistoty z pásku odstraňte kartáčem nebo vlhkým hadříkem. Při čištění mějte akumulátor odpojený; nejlépe pásek z dronu sejměte.
- Mokrý pásek nechte před nasazením zcela vyschnout.
- Skladujte v suchu, mimo dosah přímého slunce a zdrojů tepla.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Výrobek je textilní pásek bez elektroniky a baterií; nevztahují se na něj pravidla pro zpětný odběr elektrozařízení.
- Opotřebovaný nebo poškozený pásek odložte podle pravidel pro nakládání s odpady platných v místě bydliště – zpravidla do směsného komunálního odpadu nebo, kde je to zavedeno, do sběru textilu.
- Obal výrobku vytřiďte do příslušného kontejneru na tříděný odpad.
- Údaje v této kapitole popisují stav v České republice. Používáte-li výrobek v jiné zemi, řiďte se předpisy státu, ve kterém jej používáte.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.