CPL filtr GoPro

Kruhový polarizační filtr Camera Butter
pro GoPro Hero 9, 10, 11, 11 mini, 12 a 13



Filtr není vodotěsný. S nasazeným filtrem kameru nepoužívejte pod vodou.

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Popis částí

2.2 Nasazení filtru

2.3 Nastavení polarizace

2.4 Kdy filtr nepoužívat (doporučení výrobce)

2.5 Voda a vodotěsnost

2.6 Péče a skladování

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Camera Butter CPL je nastavitelný kruhový polarizační filtr (CPL) pro akční kamery GoPro Hero 9, 10, 11, 11 mini, 12 a 13. Nasazuje se místo původního krytu objektivu a má stejnou velikost jako původní kryt, takže nebrání upevnění kamery do držáků. Otočným kroužkem se natáčí polarizační vrstva podle úhlu dopadajícího světla.

Filtr potlačuje odlesky a odrazy – ve skle (okna budov a aut, brýle) i na vodní hladině – a umožňuje tak lépe vidět skrz sklo a pod hladinu. Zvyšuje kontrast, omezuje opar, prohlubuje modrou barvu oblohy a dodává zeleni sytější barvy. Sklo filtru má nanovrstvu, která omezuje odlesky, odpuzuje vodu a mastnotu a usnadňuje setření otisků prstů.



Filtr nasazený na kameře GoPro

1.2 Technické údaje a obsah balení

Výrobce	Camera Butter
Označení výrobku	Circular Polarizing (CPL) filter for GoPro Hero 9, 10, 11, 12, 13 kód výrobce CB-CPL-1
Typ	kruhový polarizační filtr (CPL), nastavitelný otočným kroužkem
Kompatibilní kamery	GoPro Hero 9, Hero 10, Hero 11, Hero 11 mini, Hero 12, Hero 13
Uchycení	nasazovací (twist-on) – nahrazuje původní kryt objektivu
Rozměr	stejná velikost jako původní kryt objektivu
Sklo	dvouvrstvá konstrukce polarizačního skla, nanovrstva odpuzující vodu a mastnotu
Vodotěsnost	**není vodotěsný**
Obsah balení	1× CPL filtr
Není součástí balení	kamera GoPro, držáky a další příslušenství

2. Použití

2.1 Popis částí



Části filtru

① Otočný kroužek – natáčí polarizační vrstvu.

② Rám filtru – při nasazování tlačte jen na něj.

③ Sklo filtru.

2.2 Nasazení filtru

① Sejměte původní kryt objektivu: otočte jej o 90° tak, aby byl rovnoběžně s kamerou GoPro. Pomoci může mírné povytažení směrem od kamery.

② Přiložte filtr na kameru tak, aby kovové lišty na filtru směřovaly vodorovně.

③ Zatlačte filtr směrem ke kameře a současně jím otočte o 90°, až bude na kameře GoPro sedět rovně. **Netlačte na otočný kroužek, tlačte pouze na rám filtru.**

④ Zkontrolujte, že filtr správně dosedl a lícuje s kamerou. Pokud je nakřivo nebo jde snadno sundat, sejměte jej a nasaďte znovu.

Filtr se snímá obráceným postupem. Původní kryt objektivu si uschovejte – budete jej potřebovat pro natáčení pod vodou (viz kapitola 2.5).

2.3 Nastavení polarizace

Účinek polarizačního filtru závisí na úhlu mezi kamerou a dopadajícím světlem. Otáčejte kroužkem a sledujte obraz na displeji kamery nebo v aplikaci, dokud odlesky nezmizí v požadované míře, případně dokud obloha nezíská požadovaný odstín. Při změně směru záběru se účinek mění a nastavení je potřeba opakovat.

2.4 Kdy filtr nepoužívat (doporučení výrobce)

- Při širokém úhlu záběru, zejména s oblohou v obraze – u velmi širokého objektivu vidí různé části záběru oblohu pod různým úhlem polarizace a obloha pak může působit nerovnoměrně,
- Chcete-li zachytit lesk mokrých povrchů,
- Při nočním natáčení,
- Při záběrech s častými změnami úhlu kamery (např. z dronu) – účinek polarizace se během záběru mění.

2.5 Voda a vodotěsnost

Kvůli dvojité vrstvě polarizačního skla filtr NENÍ vodotěsný. S nasazeným filtrem kameru GoPro nepoužívejte pod vodou – hrozí poškození kamery.

Před natáčením pod vodou nasaďte zpět původní kryt objektivu.

2.6 Péče a skladování

- Sklo udržujte čisté – otisky prstů a nečistoty zhoršují kvalitu obrazu. Otírejte jej měkkým hadříkem z mikrovlákna, nepoužívejte drsné materiály ani agresivní rozpouštědla.
- Filtr je optický díl ze skla; silný náraz nebo pád jej může poškodit.
- Sejmutý filtr skladujte v čistotě a chraňte sklo před poškrábáním.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

Filtr není elektrozařízení a neobsahuje baterii ani akumulátor, proto se na něj nevztahuje zpětný odběr elektrozařízení. Po skončení životnosti jej odložte v souladu s pravidly pro nakládání s odpady platnými v obci, kde jej likvidujete; nevhazujte jej do přírody.

- Obal a výplň vytřiďte podle materiálu do příslušných nádob na tříděný odpad.
- Používáte-li a likvidujete-li výrobek mimo Českou republiku, řiďte se předpisy o nakládání s odpady platnými ve státě, ve kterém se nacházíte.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.