Rotorama vlajka – textil

Textilní vlajka pro vytyčení FPV závodní trati
Návod k použití



Balení obsahuje pouze textilní část vlajky. Tyč ani zapichovací kolík či stojan nejsou součástí balení. Výrobek je určen osobám od 14 let.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu vlajka slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Co budete potřebovat

2.2 Postavení vlajky

2.3 Rozmístění na trati

2.4 Bezpečnost a péče

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu vlajka slouží

Vlajka Rotorama slouží k vytyčení překážek na závodních tratích pro FPV drony a při tréninku. Textilní část o rozměrech přibližně 230 × 55 cm je dobře vidět i v obraze z FPV brýlí, takže pilot snadno pozná, kde vede trať a kde je potřeba zatočit.

Vlajka se navléká rukávem na tyč a tyč se upevní do zapichovacího kolíku nebo stojanu. Balení obsahuje **pouze textilní část** – tyč a kolík nebo stojan si zajistíte zvlášť (viz kapitola 2.1).



Vlajka navlečená na tyči upevněné v zapichovacím kolíku na letové ploše

1.2 Technické údaje a obsah balení

Rozměr textilní části	cca 230 × 55 cm
Maximální průměr tyče	cca 25 mm
Obsah balení	textilní část vlajky
Tyč, zapichovací kolík / stojan	nejsou součástí balení

2. Použití

2.1 Co budete potřebovat

- Tyč o průměru **nejvýše cca 25 mm**, která se vejde do rukávu vlajky a je dost dlouhá na to, aby vlajka po navlečení byla celá napnutá.
- Jako vhodnou teleskopickou tyč doporučujeme prut **Decathlon Firstfish 300**.
- **Zapichovací kolík nebo stojan** – je potřeba vždy, samotnou tyč do země zapíchnout nejde. Kolík se hodí do měkké půdy, na tvrdý nebo zpevněný povrch použijte stojan.

2.2 Postavení vlajky

① Teleskopickou tyč vysuňte do plné délky a jednotlivé díly zajistěte, aby se pod tíhou vlajky nezasunuly.

② Tyč zasuňte tenčím koncem do rukávu podél okraje vlajky a zasouvejte, dokud špička nedosedne na horní konec rukávu.

③ Zapichovací kolík pevně zapíchněte do země, případně postavte stojan. Spodní konec tyče do něj zasuňte a zajistěte.

④ Zkontrolujte, že tyč stojí pevně, vlajka z ní nesjíždí a ve větru se volně otáčí.

2.3 Rozmístění na trati

- Vlajky stavte v místech, kde má pilot zatočit nebo kterým má trať projít – typicky na otočných bodech a na vnitřní straně zatáček.
- Rozestupy volte tak, aby další vlajka byla z dronu vidět dřív, než k ní pilot doletí.
- Vlajky nestavte do míst, kde se zdržují piloti, pozorovatelé nebo diváci, ani těsně k nim – trať veďte v bezpečné vzdálenosti od lidí.
- Při tréninku i závodech dodržujte předpisy pro provoz dronů platné v zemi, ve které létáte – rozhodné je vždy právo země provozu.

2.4 Bezpečnost a péče

- Při silném větru vlajku sundejte nebo tyč zajistěte – tyč se může ohnout nebo se vlajka i s kolíkem či stojanem převrhne.
- Náraz dronu nebo rotujících vrtulí může látku protrhnout. Vrtule zachycené v látce před dalším letem vždy zkontrolujte.
- Před uložením nechte mokrou vlajku vyschnout. Skladujte ji suchou a mimo přímé slunce.
- Výrobek je určen osobám od 14 let.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

Identifikace výrobku: Rotorama vlajka – textil.

3.2 Likvidace

Výrobek neobsahuje elektronické součásti ani baterie, a proto nepodléhá zpětnému odběru elektrozařízení. Po skončení životnosti jej odevzdejte do kontejneru nebo sběrného místa na textil, případně jej odložte podle pravidel nakládání s odpady ve vaší obci.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.