XT30 samec s kabelem

Napájecí konektor XT30 s kabelem
Návod k použití



Před použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Připájení na desku

2.2 Připojování a odpojování

2.3 Kontrola a údržba

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace elektrozařízení

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Amass XT30 samec s kabelem je napájecí konektor XT30 v provedení samec s připájenými silikonovými vodiči – červeným a černým. Slouží jako přívodní (napájecí) kabel, kterým se k akumulátoru připojuje regulátor otáček (ESC), řídicí jednotka (FC) nebo jiná elektronika modelu. Je vhodný pro regulátory k motorům do velikosti 14XX.

Volné konce vodičů jsou pocínované a připravené k připájení na napájecí plošky desky. Konektor se spojuje s protikusem XT30 v provedení samice. Při náhradě poškozeného přívodu tak není nutné konektor a kabel sestavovat a pájet zvlášť.



Konektor XT30 samec s připájenými vodiči

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	XT30 samec s kabelem
Konektor	Amass XT30, provedení samec
Délka kabelu	10 cm
Průřez vodičů	16AWG
Barvy vodičů	červený (+), černý (−)
Doporučené použití	přívodní kabel k regulátoru pro motory do velikosti 14XX
Obsah balení	1× konektor s kabelem
Není součástí balení	protikus XT30 samice, smršťovací bužírka, pájka a pájecí nářadí

2. Použití

2.1 Připájení na desku

Před pájením odpojte od modelu akumulátor. Pájejte v dobře větraném prostoru a na nehořlavé podložce.

① Odpájejte starý přívodní kabel a plošky na desce očistěte.

② Zkontrolujte polaritu: **červený vodič patří na plošku označenou +** (BAT+, VBAT), **černý vodič na plošku označenou −** (BAT−, GND).

③ Plošky i konce vodičů pocínujte a vodiče připájejte. Spoj má být lesklý a vodič v něm pevně drží.

④ Zkontrolujte, že se pájka z obou plošek nedotýká a že mezi nimi nevznikl můstek.

⑤ Vodiče veďte tak, aby nebyly napnuté a nedřely o ostré hrany rámu ani o vrtule. Podle potřeby je zajistěte stahovací páskou.

Opačná polarita nebo zkrat na napájecích ploškách zničí regulátor otáček (ESC) i řídicí jednotku (FC). Před prvním připojením akumulátoru polaritu zkontrolujte, ideálně multimetrem (zkouška zkratu mezi + a −).

2.2 Připojování a odpojování

- Konektor zasunujte do protikusu rovně a nadoraz. Spojení drží třením kontaktů.
- Při odpojování táhněte vždy za tělo konektoru, nikdy za vodiče – tahem za kabel můžete poškodit pájený spoj uvnitř konektoru.
- Konektor je tvarově kódovaný. Pokud jde zasunout jen silou, nemáte jej správně natočený – nepokoušejte se jej zasunout obráceně.
- Akumulátor připojujte jen tehdy, když je model připravený k provozu, a po skončení provozu jej ihned odpojte.

2.3 Kontrola a údržba

- Před každým použitím zkontrolujte, že vodiče nemají poškozenou izolaci a že tělo konektoru není prasklé ani natavené.
- Uvolněný, zčernalý nebo natavený konektor či spoj okamžitě vyměňte. Zvýšená teplota konektoru po letu je známkou přetížení nebo špatného kontaktu.
- Konektor udržujte suchý a čistý. Výrobek nepoužívejte ve vlhku ani ve vodě.
- Výrobek obsahuje malé části – uchovávejte jej mimo dosah dětí.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace elektrozařízení



- Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, jeho obalu nebo v dokumentaci znamená, že výrobek po skončení životnosti **nesmí být odstraněn spolu se směsným komunálním odpadem**.
- Odevzdejte jej na místě zpětného odběru elektrozařízení – ve sběrném dvoře, na místě zpětného odběru kolektivního systému, nebo u prodejce při nákupu nového obdobného výrobku. Zpětný odběr je pro koncového uživatele bezplatný.
- Povinnosti podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, plní dovozce prostřednictvím kolektivního systému zpětného odběru.
- Řádnou likvidací pomáháte předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a přispíváte k opětovnému využití druhotných surovin.

Společnost zajišťuje prostřednictvím smluvního partnera **ASEKOL a.s.** zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Odběratel je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení nebo baterii či akumulátor na jakémkoliv sběrném místě výše uvedeného smluvního partnera. Adresy těchto odběrných míst jsou uvedeny na webových stránkách www.asekol.cz, www.ecobat.cz a také https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.