Ethix SD Card Holder

Držák na 10 paměťových karet microSD
Návod k použití



Držák je určen pouze pro karty microSD. Paměťové karty nejsou součástí balení.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Vložení karty

2.2 Vyjmutí karty

2.3 Péče a bezpečnost

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Ethix SD Card Holder je pouzdro ve formátu kreditní karty pro přehledné uložení až **10 paměťových karet microSD**. Hodí se zejména pro FPV piloty, kteří střídají karty z akčních kamer, záznamníků DVR a FPV brýlí a nechtějí je mít volně v batohu, kde se snadno ztratí.

Karty se zasouvají do **číslovaných slotů 1–10** po obvodu držáku, takže snadno poznáte, která karta patří ke kterému letu nebo ke které kameře. Půlkruhový výřez u každého slotu usnadňuje vysunutí karty palcem a průhledná vrchní vrstva nechává štítky karet viditelné. Rozměrem odpovídá kreditní kartě, proto se vejde do peněženky, kapsy batohu i pouzdra na brýle.



Ethix SD Card Holder s vloženými kartami microSD (karty nejsou součástí balení)

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	Ethix SD Card Holder
Značka	Ethix
Typ výrobku	Držák (pouzdro) na paměťové karty microSD
Kapacita	10 karet microSD (sloty číslované 1–10)
Velikost	Formát kreditní karty
Materiál	Plast (průhledný rám, potištěná vložka)
Obsah balení	1× držák microSD karet
Není součástí balení	Paměťové karty microSD

※ Držák je určen pouze pro karty microSD. Plnohodnotné karty SD do něj nevložíte.

2. Použití

2.1 Vložení karty

① Před vyjmutím karty z kamery, záznamníku nebo brýlí zařízení vypněte, aby se nepoškodil právě zapisovaný záznam.

② Vyberte volný slot. Číslo slotu si můžete poznamenat, např. ke kterému letu nebo ke které kameře karta patří.

③ Zasuňte kartu microSD opatrně a bez násilí do slotu tak, aby byla celá uvnitř držáku. Štítek karty zůstane viditelný přes průhlednou vrchní vrstvu.

2.2 Vyjmutí karty

① Položte palec do půlkruhového výřezu u příslušného slotu.

② Lehkým tlakem kartu vysuňte ze slotu a uchopte ji za okraj.

③ Kartu vložte zpět do zařízení; kontaktů karty se pokud možno nedotýkejte prsty.

2.3 Péče a bezpečnost

- Karty do slotů nezasouvejte silou a držák neohýbejte – plast by mohl prasknout.
- Držák nenechávejte na přímém slunci, v rozpáleném autě ani v blízkosti zdrojů tepla.
- Nečistěte jej rozpouštědly ani agresivními čisticími prostředky; stačí suchý nebo mírně navlhčený hadřík.
- Paměťové karty microSD jsou malé předměty, které lze spolknout. Držák s kartami uchovávejte mimo dosah malých dětí.

3. Informace pro trh EU a České republiky

Údaje v této kapitole popisují stav v České republice. Používáte-li výrobek v jiné zemi, je rozhodné právo země, ve které se výrobek provozuje.

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Výrobek neobsahuje elektronické součásti ani baterie a nepatří mezi elektrozařízení.
- Po skončení životnosti jej odložte do tříděného odpadu podle pravidel vaší obce (plasty) nebo jej odevzdejte ve sběrném dvoře.
- Obal výrobku vytřiďte podle druhu materiálu.
- Před likvidací z držáku vyjměte všechny paměťové karty.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.