TBS Gear Pouch V2

Polstrované pouzdro na FPV vybavení
Návod k použití



Před prvním použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Uspořádání vnitřního prostoru

2.2 Uložení vybavení

2.3 Péče a skladování

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

TBS Gear Pouch V2 je polstrované textilní pouzdro od výrobce Team BlackSheep (TBS) pro přenášení a uložení FPV vybavení. Podle výrobce do něj pohodlně uložíte vysílačku TBS Tango 2 a FPV brýle velikosti Fatshark. Stěny pouzdra i přepážky jsou polstrované, aby vybavení chránily.

Pouzdro má dvě samostatné přihrádky. Do jedné se ukládá objemnější vybavení (vysílačka, brýle) a uspořádává se pomocí přestavitelných polstrovaných přepážek. Druhá přihrádka má pružné poutko a malé kapsičky na kabely, nářadí, pájecí potřeby, antény a podobné drobnosti.



Pouzdro s oběma přihrádkami otevřenými. Vysílačka, brýle a nářadí na fotografii nejsou součástí balení.

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	TBS Gear Pouch V2
Výrobce	Team BlackSheep (TBS)
Rozměry	280 × 80 × 210 mm
Hmotnost	260 g
Materiál – vnější	nylon
Materiál – vnitřní	polstrovaná textilie, na kterou lze přichytit suchý zip
Počet přihrádek	2
Obsah balení	1× pouzdro TBS Gear Pouch V2 2× dlouhá polstrovaná přepážka 1× krátká polstrovaná přepážka

❖ Pouzdro se dodává prázdné. Vysílačka, FPV brýle, nářadí, kabely ani jiné vybavení zobrazené na fotografiích nejsou součástí balení.

2. Použití

2.1 Uspořádání vnitřního prostoru

Vnitřní stěny přihrádky na objemnější vybavení jsou z textilie, na kterou drží suchý zip. Polstrované přepážky proto můžete libovolně přemístit a rozdělit prostor podle tvaru a velikosti vašeho vybavení.

① Otevřete zip přihrádky a vyjměte přepážky, které právě nepotřebujete.

② Vložte vybavení, které chcete přenášet, a vyzkoušejte jeho nejlepší rozmístění.

③ Přepážky přitlačte suchým zipem ke stěně tak, aby vybavení vymezily a nemohlo se v pouzdře volně posouvat.

④ Zavřete zip a zkontrolujte, že se vybavení při naklonění pouzdra nepohybuje.



Přihrádka s přepážkami – příklad uložení vysílačky a brýlí (nejsou součástí balení).

2.2 Uložení vybavení

Drobné předměty – kabely, nářadí, pájecí potřeby, náhradní antény – uložte do druhé přihrádky. Zajistěte je pružným poutkem nebo vložte do malých kapsiček, aby při přenášení nevypadávaly a neodíraly ostatní vybavení.



Přihrádka s pružným poutkem a kapsičkami – příklad uložení nářadí (není součástí balení).

▶ **Zásady bezpečného uložení**

- Před uložením elektroniku vypněte a odpojte od ní akumulátory.
- Pouzdro **není ohnivzdorný obal na akumulátory Li-Po**. Akumulátory Li-Po přenášejte a skladujte v obalu k tomu určeném.
- Ostré nářadí (nože, štípací kleště, pinzety) ukládejte tak, aby hroty a břity nemohly poškodit vybavení ani protrhnout látku.
- Antény, které z vybavení vyčnívají, raději odšroubujte nebo sklopte, aby se při zavírání zipu nezlomily.
- Pouzdro nepřeplňujte – zip by se mohl poškodit a polstrování by vybavení chránilo hůř.

2.3 Péče a skladování

- Prach a nečistoty odstraňte kartáčkem nebo vlhkým hadříkem. Výrobce neuvádí pokyny pro praní, pouzdro proto nedoporučujeme prát v pračce.
- Navlhlé pouzdro nechte před uložením vybavení volně vyschnout při pokojové teplotě, mimo přímé teplo.
- Z pásků suchého zipu průběžně odstraňujte zachycená vlákna a nečistoty, aby přepážky dobře držely.
- Pouzdro skladujte v suchu a mimo přímé sluneční záření.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Výrobek neobsahuje elektrické ani elektronické součásti a nespadá do zpětného odběru elektrozařízení.
- Dosloužilé pouzdro odložte do směsného komunálního odpadu nebo jej odevzdejte do sběru textilu či do sběrného dvora podle pravidel vaší obce.
- Obal od výrobku vytřiďte podle materiálu do příslušných nádob na tříděný odpad.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.