ROTORAMA

Adapter 45°

Úhlový anténní adaptér 45°
SMA – SMA · RP-SMA – RP-SMA · RP-SMA – SMA



Před použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Co budete potřebovat

2.2 Jak rozpoznat typ konektoru

2.3 Montáž krok za krokem

2.4 Bezpečnost a péče

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Adapter 45° je úhlový adaptér pro anténní konektory SMA a RP-SMA. Slouží k uchycení antény na video přijímač, vysílač obrazu (VTX) nebo jiné zařízení s anténním konektorem SMA / RP-SMA tak, aby anténa směřovala pod úhlem 45°.

Adaptér se vyrábí ve třech variantách podle kombinace konektorů. Variantu je nutné zvolit tak, aby odpovídala konektoru na zařízení i na anténě – jak typ konektoru rozpoznat, popisuje kapitola 2.2.



Adapter 45° – úhlové provedení 45°

1.2 Technické údaje a obsah balení

Typ výrobku	Úhlový anténní adaptér 45°
Varianty konektorů	SMA – SMA RP-SMA – RP-SMA RP-SMA – SMA
Varianta RP-SMA – SMA	RP-SMA na straně pro připojení k zařízení (převlečná matice s otvorem uprostřed), SMA na straně pro připojení antény (vnější závit s otvorem uprostřed)
Obsah balení	1× adaptér ve zvolené variantě
Není součástí balení	anténa, zařízení (přijímač, vysílač obrazu), nářadí
Označení výrobku	Adapter 45°, varianta podle konektoru (uvedena na dokladu o koupi)

2. Použití

2.1 Co budete potřebovat

- zařízení s anténním konektorem SMA nebo RP-SMA (např. video přijímač nebo vysílač obrazu),
- anténu s konektorem SMA nebo RP-SMA,
- adaptér ve variantě, která odpovídá oběma konektorům.

2.2 Jak rozpoznat typ konektoru

Konektory SMA a RP-SMA vypadají na první pohled stejně a mají stejný závit. Liší se uspořádáním středového kontaktu – kolík, nebo otvor (dutinka):

Konektor	Závit	Střed
SMA samec (male)	převlečná matice – vnitřní závit	kolík
SMA samice (female)	vnější závit	otvor
RP-SMA samec (male)	převlečná matice – vnitřní závit	otvor
RP-SMA samice (female)	vnější závit	kolík



Vzhled konektorů RP-SMA a SMA (MALE = samec, FEMALE = samice)

❋ Konektor SMA nelze správně spojit s konektorem RP-SMA – i když jde závit našroubovat, nevznikne spojení středového kontaktu.

2.3 Montáž krok za krokem

① Vypněte zařízení a odpojte jeho napájení. Vysílač obrazu nikdy nezapínejte bez připojené antény – může se poškodit.

② Určete typ konektoru na zařízení a na anténě (kapitola 2.2) a zkontrolujte, že adaptér odpovídá oběma.

③ Našroubujte adaptér na anténní konektor zařízení. Pokud se adaptér k zařízení připojuje převlečnou maticí, natočte před dotažením tělo adaptéru tak, aby anténa směřovala požadovaným směrem.

④ Matici dotáhněte rukou, s citem. Nepoužívejte nadměrnou sílu – závit i konektor zařízení se mohou poškodit.

⑤ Na druhou stranu adaptéru našroubujte anténu a rovněž ji dotáhněte rukou.

⑥ Zkontrolujte, že je spoj pevný a nepovoluje se. Teprve poté zařízení zapněte.

2.4 Bezpečnost a péče

- Nespojujte konektory SMA a RP-SMA navzájem a nešroubujte konektory silou – hrozí poškození středového kontaktu.
- Úhlový adaptér prodlužuje rameno, kterým anténa působí na konektor zařízení. Na dronu nebo modelu chraňte anténu před nárazy a spoj pravidelně kontrolujte.
- Konektory udržujte čisté a suché; před připojením odstraňte nečistoty.
- Adaptér je drobný díl – uchovávejte jej mimo dosah malých dětí.
- Výrobek je určen osobám od 14 let.
- Provoz rádiových zařízení a dronů se řídí předpisy země, ve které je provozujete; rozhodné je vždy právo země provozu.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

Výrobek neobsahuje elektroniku ani baterie a nepodléhá zpětnému odběru elektrozařízení. Po skončení životnosti jej odevzdejte do sběru kovů nebo jej zlikvidujte podle pravidel vaší obce.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.