MINIWARE TS100/TS80

Pouzdro na pájecí pero
Návod k použití



Pájecí pero a hroty nejsou součástí balení. Nikdy neukládejte do pouzdra horké pájecí pero.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití a péče

2.1 Uložení pájecího pera a hrotů

2.2 Péče a skladování

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

4.1 Práva kupujícího podle českého práva

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Originální pouzdro Miniware je určeno k přenášení a uložení pájecího pera **Miniware TS100** nebo **TS80** spolu se dvěma pájecími hroty. Chrání pero i hroty před poškozením a nečistotami v brašně, batohu nebo na cestách, například při opravách dronů přímo na letišti.

Pouzdro je vyrobeno z umělé kůže (PU) a mikrovlákna a zavírá se na zip. Uvnitř má jednu přihrádku a tři pružné poutka – jedno pro pájecí pero a dvě pro náhradní hroty. Lze jej použít i jako malé pouzdro na nářadí, například na šroubovák, nástrčný klíč nebo propisku.



Pouzdro s uloženým pájecím perem a hroty (pájecí pero a hroty nejsou součástí balení)

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	Miniware TS100/TS80 Carrying Pouch (pouzdro na pájecí pero)
Výrobce	Miniware
Určeno pro	pájecí pera Miniware TS100 a TS80
Materiál	umělá kůže (PU), mikrovlákno
Zavírání	zip
Vnitřní uspořádání	1 přihrádka, 3 pružná poutka (1× pájecí pero, 2× hrot)
Rozměry (D × Š × V)	165 × 50 × 25 mm
Obsah balení	1× pouzdro
Není součástí balení	pájecí pero, pájecí hroty, napájecí kabel ani zdroj

2. Použití a péče

2.1 Uložení pájecího pera a hrotů

① Pájecí pero vypněte, odpojte od napájení a **nechte zcela vychladnout**.

② Rozepněte zip a pouzdro otevřete.

③ Pájecí pero zasuňte pod pružné poutko určené pro pero.

④ Náhradní hroty zasuňte pod zbývající dvě poutka.

⑤ Zkontrolujte, že nic nepřečnívá přes okraj, a pouzdro zavřete zipem.



Otevřené pouzdro s pružnými poutky

❉ Nikdy neukládejte do pouzdra horké pájecí pero ani horký hrot. Horký hrot může propálit materiál pouzdra a způsobit popáleniny nebo požár.

2.2 Péče a skladování

- Před uložením otřete hrot od zbytků cínu a tavidla, aby neznečistily vnitřek pouzdra.
- Povrch pouzdra čistěte suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla ani agresivní čisticí prostředky.
- Pouzdro skladujte v suchu, mimo dosah přímého slunce a zdrojů tepla.
- Zip nepřetěžujte – nevkládejte do pouzdra předměty, které se do něj volně nevejdou.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Pouzdro není elektrozařízení a neobsahuje baterie. Nepodléhá proto zpětnému odběru elektrozařízení.
- Po skončení životnosti jej odložte do směsného komunálního odpadu, případně podle pravidel třídění odpadu ve vaší obci.
- Obalové materiály vytřiďte podle jejich druhu do příslušných nádob na tříděný odpad.
- Při likvidaci se vždy řiďte předpisy země, ve které výrobek používáte.

4. Záruka a práva z vadného plnění

4.1 Práva kupujícího podle českého práva

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.