Battery Strap 20×330

Gemfan – pogumovaný kevlarový pásek na akumulátor
Návod k použití



Před prvním použitím si přečtěte tento návod. Pásek drží akumulátor na dronu – poškozený pásek ihned vyměňte.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Upevnění akumulátoru

2.2 Kontrola a údržba

2.3 Bezpečnostní upozornění

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Gemfan Battery Strap 20×330 je pásek (strap) pro uchycení letového akumulátoru k rámu dronu. Je vyroben z kevlaru prošitého gumou a má kovovou sponu, která je v celku, bez sváru. Díky použitému materiálu a spoji je pásek velmi odolný.

Gumová vlákna zajišťují, že pásek po akumulátoru neklouže a drží jej pevně na místě. Délka 330 mm je vhodná především pro long-range koptéry a cineliftery, tedy pro větší rámy a objemnější akumulátory.



Pásek Gemfan 20×330 s kovovou sponou

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	Gemfan Battery Strap – Pogumovaný Kevlar 20x330
Výrobce	Gemfan
Materiál	kevlar s gumou (pásek je prošitý gumou)
Spona	kovová, v celku bez sváru
Rozměry	20 × 330 mm (šířka × délka)
Vhodné pro	long-range koptéry a cineliftery
Obsah balení	1× pásek (strap)
Není součástí balení	akumulátor, rám, protiskluzová podložka pod akumulátor ani žádný další upevňovací materiál

2. Použití

2.1 Upevnění akumulátoru

Před připojením akumulátoru se ujistěte, že vysílačka je zapnutá a dron je ve stavu Disarm (motory vypnuté). Akumulátor upevňujte vždy tak, aby se vrtule nemohly nečekaně roztočit.

① Provlékněte pásek otvory v rámu, které jsou pro pásek určené. Sponu umístěte na stranu, ze které budete pásek pohodlně utahovat.

② Položte akumulátor na místo na rámu. Pod akumulátor doporučujeme protiskluzovou podložku (není součástí balení).

③ Volný konec pásku obtočte kolem akumulátoru, provlékněte kovovou sponou a přeložte zpět.

④ Pásek pevně utáhněte. Akumulátor musí sedět pevně, ale pásek jej nesmí deformovat ani mačkat jeho kabely.

⑤ Přebývající konec pásku zajistěte tak, aby za letu nevlál a nemohl se dostat do vrtulí.

⑥ Uchopte dron a zkuste akumulátorem pohnout. Pokud se posouvá, pásek dotáhněte.

Pásek nesmí vést přes ostrou hranu rámu, přes kabely akumulátoru ani přes balanční konektor. Napájecí kabel nesmí zasahovat do vrtulí.

2.2 Kontrola a údržba

- Před každým letem pásek prohlédněte: nesmí být natržený, roztřepený, nesmí mít uvolněné prošití a spona nesmí být ohnutá.
- Po každé havárii pásek a sponu zkontrolujte znovu. Při jakémkoli poškození pásek vyměňte – opravovat jej nemá smysl.
- Pásek se opotřebí zejména v místě, kde se dotýká hran rámu a spony.
- Nečistoty odstraňte vlhkým hadříkem, nepoužívejte rozpouštědla.
- Pásek skladujte v suchu a nenechávejte jej zbytečně na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla.

2.3 Bezpečnostní upozornění

- Uvolněný nebo vypadlý akumulátor za letu znamená ztrátu řízení, pád dronu a riziko poškození akumulátoru Li-Po, které může vést k požáru.
- Pásek je určen jen k uchycení akumulátoru k rámu dronu. Nepoužívejte jej ke zvedání, tahání ani zavěšování břemen.
- Výrobek není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah malých dětí.
- Při provozu dronu se řiďte předpisy země, ve které létáte. Rozhodné je vždy právo země, ve které se výrobek provozuje.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Výrobek není elektrozařízení a neobsahuje baterie, proto se na něj zpětný odběr elektrozařízení nevztahuje.
- Po skončení životnosti jej odložte do odpadu podle pravidel vaší obce. Kovovou sponu můžete oddělit a odevzdat do sběru kovů.
- Obal výrobku tříděte podle materiálu.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.