



XT60 - krokodýlky

Redukce XT60 samec – krokodýlky
Návod k použití



Před prvním použitím si přečtete tento návod. Dbejte na správnou polaritu: červená = +, černá = -.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Bezpečnostní pokyny

2.2 Připojení

2.3 Odpojení a uložení

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace elektrozařízení

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Redukce propojuje konektor **XT60 (samec)** se dvěma krokodýlkovými svorkami. Umožňuje připojit zařízení nebo kabel se zásuvkou XT60 (samice) ke zdroji napětí nebo k jinému zařízení, které konektor XT60 nemá – například ke svorkám laboratorního zdroje nebo k vývodům akumulátoru.

Červený vodič a červená svorka představují **kladný pól (+)**, černý vodič a černá svorka **záporný pól (-)**. Redukce je zhotovena ze silikonových vodičů o průřezu 14AWG a je dlouhá 30 cm.



① konektor XT60 (samec) ② červená svorka (+) ③ černá svorka (-)

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	Redukce XT60 samec -> Krokodýlky
Konektor	XT60, samec
Druhý konec	2 krokodýlkové svorky – červená (+), černá (-)
Průřez vodičů	14AWG
Délka	30 cm
Obsah balení	1x redukce
Není součástí balení	zdroj napětí, akumulátor, nabíječka ani jiné připojované zařízení

※ Maximální dovolený proud a napětí redukce výrobce neuvádí.

2. Použití

2.1 Bezpečnostní pokyny

- Redukce je určena pouze pro malé stejnosměrné napětí modelářských zdrojů, nabíječek a akumulátorů. **Nikdy ji nepřipojujte k elektrické síti.**
- Čelisti svorek nejsou izolované. Je-li redukce připojena ke zdroji nebo k nabitému akumulátoru, **svorky se nesmí dotknout navzájem** ani kovových předmětů – hrozí zkrat, jiskření, popálení a poškození zdroje nebo akumulátoru.
- Před připojením vždy ověřte **polaritu** (červená = +, černá = –). Přepólování může připojené zařízení nevratně poškodit. Při prvním použití doporučujeme polaritu ověřit multimetrem.
- Krokodýlkové svorky mají malou styčnou plochu. Nepoužívejte redukci pro trvale vysoké proudy, například k napájení motorů dronu. Začnou-li se svorky, vodiče nebo konektor zahřívat, ihned zdroj vypněte a redukci odpojte.
- Připojenou redukci, zejména při nabíjení, nenechávejte bez dozoru.
- Poškozenou redukci (natavená nebo prasklá izolace, uvolněný konektor či svorka) nepoužívejte.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

2.2 Připojení

- ① Vypněte zdroj napětí, ke kterému budete redukci připojovat, případně ukončete nabíjení.
 - ② Konektor XT60 zasuněte až na doraz do zásuvky XT60 (samice) zařízení nebo kabelu.
 - ③ Červenou svorku nasadte na kladný pól (+), černou svorku na záporný pól (–). Svorky nasadte pevně, aby se nesmekly.
 - ④ Zkontrolujte, že se svorky navzájem nedotýkají, a teprve potom zdroj zapněte.
- ※ Pokud zdroj nelze vypnout (např. akumulátor), připojujte spoj na jeho straně jako poslední a při odpojování ho rozpojte jako první.

2.3 Odpojení a uložení

- Nejprve vypněte zdroj nebo ukončete nabíjení, potom sejměte svorky a nakonec rozpojte konektor XT60.
- Konektor XT60 vytahujte za jeho tělo, nikdy za vodiče.
- Redukci skladujte v suchu, vodiče ostře nelamte u konektoru ani u svorek.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace elektrozařízení



- Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, jeho obalu nebo v dokumentaci znamená, že výrobek po skončení životnosti **nesmí být odstraněn spolu se směsným komunálním odpadem**.
- Odevzdejte jej na místě zpětného odběru elektrozařízení – ve sběrném dvoře, na místě zpětného odběru kolektivního systému, nebo u prodejce při nákupu nového obdobného výrobku. Zpětný odběr je pro koncového uživatele bezplatný.
- Povinnosti podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, plní dovozce prostřednictvím kolektivního systému zpětného odběru.
- Řádnou likvidaci pomáháte předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a přispíváte k opětovnému využití druhotných surovin.

Společnost zajišťuje prostřednictvím smluvního partnera **ASEKOL a.s.** zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Odběratel je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení nebo baterii či akumulátor na jakémkoliv sběrném místě výše uvedeného smluvního partnera. Adresy těchto odběrných míst jsou uvedeny na webových stránkách www.asekol.cz, www.ecobat.cz a také <https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu>.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.

※ Údaje v kapitolách 3 a 4 popisují stav v České republice. Používáte-li výrobek v jiné zemi, rozhodné je právo země, ve které se výrobek provozuje.