Imbusový šroubovák 4v1

Readytosky
Návod k použití



Před prvním použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Vyjmutí bitu ze zásobníku

2.2 Nasazení a výměna bitu

2.3 Povolování a utahování šroubů

2.4 Uložení bitů

2.5 Bezpečnost a péče

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Imbusový šroubovák 4v1 je ruční nářadí na šrouby s vnitřním šestihranem (imbus), jaké se používají na FPV dronech, rámech, motorech a dalších RC modelech. Místo čtyř samostatných šroubováků máte po ruce jedno tělo a čtyři výměnné bity velikostí 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm.

Bity jsou uložené v zásobníku ukrytém v těle šroubováku, takže je máte vždy u sebe – v dílně i na letišti. Ve šroubováku i v zásobníku drží bity pomocí magnetu.



① tělo šroubováku ② zásobník bitů ③ imbusové bity ④ držák bitu

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	Readytosky Imbusový šroubovák 4v1
Typ nářadí	šroubovák s výměnnými imbusovými bity
Velikosti bitů	1,5 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm
Počet bitů	4
Uchycení bitů	magnetem – ve šroubováku i v zásobníku
Obsah balení	1× tělo šroubováku, 4× imbusový bit
Není součástí balení	šrouby, jiné typy bitů (křížové, ploché, Torx)

Velikost je vyznačena na každém bitu (např. „2.0mm“).

2. Použití

2.1 Vyjmutí bitu ze zásobníku

- Zásobník ② je zasunutý v zadní části těla šroubováku ①. Uchopte jej za vroubkované víčko a vytáhněte jej z těla.
- Z otvorů zásobníku vyjměte bit požadované velikosti. Ostatní bity zůstanou v zásobníku držet magnetem.



Zásobník s bity vytažený z těla šroubováku

2.2 Nasazení a výměna bitu

- Zasuňte bit šestihrannou stopkou do držáku ④ v přední části šroubováku až na doraz. Magnet bit v držáku přidrží.
- Při výměně bit z držáku vytáhněte a vraťte jej do zásobníku, aby se neztratil.
- Před použitím zkontrolujte, že bit sedí v držáku pevně a celou délkou stopky.



Šroubovák připravený k použití

2.3 Povolování a utahování šroubů

- Zvolte bit, který jde do hlavy šroubu **bez vůle**. Příliš malý bit hlavu šroubu „vytočí“ a poškodí sebe i šroub.
- Bit zasuňte do hlavy šroubu na plnou hloubku a držte šroubovák v ose šroubu.

- Utahujte citlivě. Malé šrouby se snadno přetáhnou a v hliníkových nebo plastových dílech může dojít k vytržení závitu.
- Šrouby zajištěné lepidlem na závity mohou při povolování klást větší odpor – nepoužívejte šroubovák jako páku a nepřidávejte sílu prodloužením.

2.4 Uložení bitů

- Po práci vraťte všechny bity do otvorů zásobníku ②.
- Zásobník zasuňte zpět do zadní části těla šroubováku ①.



Zásobník s bity zasunutý v těle šroubováku

2.5 Bezpečnost a péče

- Šroubovák **není izolovaný**. Nepracujte s ním na zařízeních pod napětím – před prací na dronu nebo modelu vždy odpojte akumulátor.
- Nepoužívejte šroubovák jako páčidlo, dláto ani kladivo.
- Opotřebený nebo poškozený bit (zaoblené hrany, ohnutý dřík) vyřaďte – poškozuje hlavy šroubů.
- Bity a zásobník obsahují malé díly, které mohou spolknout děti. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.
- Magnet přitahuje kovové piliny a třísky – po práci bity i držák otřete.
- Skladujte v suchu, bity chraňte před vlhkostí, aby nekorodovaly.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Výrobek je ruční nářadí bez elektrických částí a baterií. Nepodléhá zpětnému odběru elektrozařízení.
- Vysloužilý šroubovák a bity odevzdejte jako kovový odpad – ve sběrném dvoře nebo ve výkupně kovů – nebo je vytřiďte podle pravidel vaší obce.
- Obal vytřiďte podle materiálu (papír, plast).

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.