
ROTORAMA

Adapter 90°

Úhlový adaptér antény SMA / RP-SMA
Návod k použití



Před použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Co budete potřebovat

2.2 Připojení antény přes adaptér

2.3 SMA, nebo RP-SMA?

2.4 Bezpečnost a péče

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Adapter 90° je úhlový adaptér pro uchycení antény pod úhlem 90° vůči anténnímu konektoru zařízení – typicky video přijímače nebo vysílače obrazu (VTX). Anténa tak může mířit jiným směrem, než kterým vede konektor ze zařízení.

Adaptér se vyrábí ve třech variantách podle typu konektorů: **SMA – SMA**, **RP-SMA – RP-SMA** a **RP-SMA – SMA**. Variantu zvolte podle konektoru na zařízení a na anténě.



Adapter 90° – úhlový adaptér antény

1.2 Technické údaje a obsah balení

Typ výrobku	úhlový adaptér antény, 90°
Varianty konektorů	SMA – SMA RP-SMA – RP-SMA RP-SMA – SMA
Varianta RP-SMA – SMA	strana pro připojení k zařízení: **RP-SMA** (matice s otvorem) strana pro připojení antény: **SMA** (závit s otvorem)
Obsah balení	1× adaptér
Není součástí balení	anténa, video přijímač ani vysílač obrazu
Označení výrobku	Adapter 90° – varianta podle zvoleného konektoru

2. Použití

2.1 Co budete potřebovat

- adaptér ve variantě odpovídající konektoru zařízení a antény,
- anténu se závitovým konektorem SMA nebo RP-SMA,
- zařízení s anténním konektorem SMA nebo RP-SMA (např. video přijímač nebo vysílač obrazu).

2.2 Připojení antény přes adaptér

① Zařízení vypněte. Je-li na něm připojená anténa, odšroubujte ji.

② Adaptér našroubujte na anténní konektor zařízení. Před konečným dotažením natočte úhlovou část do požadovaného směru.

③ Na volný konec adaptéru našroubujte anténu.

④ Oba spoje dotáhněte **jen rukou**, s citem. Zkontrolujte, že spoje drží a anténa nikam nenaráží. Teprve pak zařízení zapněte.

2.3 SMA, nebo RP-SMA?

Konektory SMA a RP-SMA mají stejný závit, takže je lze sešroubovat i navzájem. Liší se však uspořádáním středového kontaktu – při spojení SMA s RP-SMA se střední kontakty nespojí a anténa nebude fungovat. Před nákupem i montáží si proto ověřte, jaký konektor má zařízení i anténa, a zvolte odpovídající variantu adaptéru.

2.4 Bezpečnost a péče

- Vysílač obrazu (VTX) nikdy nezapínejte bez připojené antény – hrozí jeho poškození. Po montáži adaptéru vždy zkontrolujte, že je anténa správně připojena.
- Spoje dotahujte jen rukou, nepoužívejte kleště ani jiné nářadí. Přetažením můžete poškodit závit nebo konektor zařízení.
- Adaptér prodlužuje páku antény. Při nárazu nebo pádu se síla přenáší na konektor zařízení – anténu chraňte před nárazy a pravidelně kontrolujte, že se spoje neuvolnily.
- Konektory udržujte čisté a suché.
- Při provozu FPV techniky je rozhodné právo země, ve které ji provozujete.
- Výrobek je určen osobám od 14 let.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Výrobek neobsahuje elektroniku ani baterie.
- Po skončení životnosti jej odevzdejte do sběru kovového odpadu nebo jej odstraňte podle pravidel vaší obce.
- V některých zemích EU mohou pod zpětný odběr elektrozařízení spadat i pasivní vodivé díly – řiďte se pravidly země, ve které výrobek likvidujete.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.