Cinelog30 V3

Náhradní chránič vrtulí (ochranná klec)
pro rám GEP-CL30 V3 / dron Cinelog30 V3



Před výměnou chrániče vždy odpojte akumulátor a sejměte vrtule. Návod si přečtěte celý a uschovejte jej.

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Bezpečnost při výměně

2.2 Výměna chrániče

2.3 Kontrola a údržba

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Náhradní chránič je plastová ochranná klec (duct) vrtulí určená pro rám **GEPRC GEP-CL30 V3**, a tedy pro dron **GEPRC Cinelog30 V3**. Jde o jeden celistvý díl se čtyřmi prstenci kolem vrtulí, na který se zespodu přišroubuje rám dronu. Chránič obepíná vrtule, chrání je při kontaktu s překážkou a snižuje riziko zranění osob i poškození okolí při letu v interiéru nebo v blízkosti lidí.

Výrobek slouží jako náhrada za chránič poškozený při nárazu nebo havárii, případně ke změně barevného provedení dronu. Výrobce jej nabízí v černém (transparentně černém) a oranžovém provedení; obě provedení se liší pouze barvou.



Chránič namontovaný na dronu Cinelog30 V3 (ilustrační foto výrobce, oranžové provedení)

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	GEPRC Cinelog30 V3 – náhradní chránič (výrobce: GEP-CL30 V3 Frame Parts – Propeller Guard)
Výrobce	GEPRC
Kód výrobce	GP107638-C (Propeller Guard-Black) GP107639-C (Propeller Guard-Orange)
Kompatibilita	rám GEP-CL30 V3, dron Cinelog30 V3 (verze O4 Air Unit Pro i WTFPV); kompatibilitu s jinými rámy výrobce neuvádí
Velikost vrtulí	3palcové (rám je určen pro 3palcové vrtule)
Materiál	plast
Obsah balení	1× chránič
Není součástí balení	šrouby, LED pásek, hliníkové díly rámu, vrtule ani samotný rám či dron

2. Použití

2.1 Bezpečnost při výměně

- Před jakoukoli prací na dronu **odpojte a vyjměte akumulátor**. Neúmyslné roztočení motorů může způsobit vážné zranění.
- **Sejměte vrtule** – usnadníte si práci a vyloučíte zranění o ostré hrany listů.
- Pracujte na čisté a dobře osvětlené podložce, aby se drobné šrouby neztratily.
- Poškozený chránič (prasklý prstenec, ulomené rameno) nepoužívejte – při letu se může dotknout vrtule nebo se úplně uvolnit.

2.2 Výměna chrániče

Chránič tvoří spodní část konstrukce dronu. Rám dronu na něm leží a je k němu přišroubován zespodu, jak ukazuje obrázek výrobce. K dronu Cinelog30 V3 výrobce přikládá L-klíč 1,5 mm.



Rozložený pohled: rám dronu nad chráničem, šrouby se zašroubovávají zespodu (ilustrační foto výrobce)

① Odpojte akumulátor a sejměte všechny čtyři vrtule.

② Otočte dron spodní stranou nahoru a vyšroubujte šrouby, kterými je chránič přichycen k rámu. Šrouby si odložte – **nový chránič je neobsahuje**.

③ Opatrně oddělte rám od chrániče. V chrániči je vložen LED pásek, který je kabelem spojen s elektronikou dronu – kabel při oddělování nenapínejte.

④ Ze starého chrániče přendejte na nový všechny díly, které na něm byly namontované (LED pásek, případné hliníkové díly). Pásek vložte do stejného místa, jako byl v původním chrániči.

⑤ Nasaďte rám na nový chránič tak, aby otvory lícovaly, a šrouby zašroubujte. Utahujte s citem – chránič je plastový a přetažením šroubu se může poškodit závit nebo díl prasknout.

⑥ Zkontrolujte, že žádný kabel (LED pásek, antény, přijímač) nezasahuje do prostoru vrtulí.

⑦ Nasaďte vrtule a bez akumulátoru je rukou protočte. Listy se nesmí nikde dotýkat chrániče.

Před prvním letem po výměně proveďte krátký zkušební vznos v bezpečné vzdálenosti od osob a ověřte, že dron neobvykle nevibruje a vrtule se chrániče nedotýkají.

2.3 Kontrola a údržba

- Po každém letu, a zejména po nárazu, chránič prohlédněte. Zaměřte se na prstence a na místa, kde se prstence napojují na střední část.
- Zkontrolujte, že šrouby drží pevně a chránič se vůči rámu neviklá.
- Chránič je lehká konstrukce určená pro klidné kinematografické létání. Opakované tvrdé nárazy jej poškozují – mechanické poškození vzniklé havárií není vadou výrobku.
- Nečistoty odstraňte suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla, která mohou plast narušit.
- Chránič nevystavujte vysokým teplotám (např. v rozpáleném autě), plast se může zdeformovat.

3. Informace pro trh EU a České republiky

Údaje v kapitolách 3 a 4 vycházejí z právních předpisů Evropské unie a České republiky. Používáte-li výrobek v jiné zemi, řiďte se předpisy státu, ve kterém jej provozujete – **rozhodné je právo země provozu**. To platí i pro provoz dronu, na kterém je chránič namontován.

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

Identifikace výrobku: GEPRC Cinelog30 V3 – náhradní chránič, kód výrobce GP107638-C (černé provedení) nebo GP107639-C (oranžové provedení).

3.2 Likvidace

- Chránič je plastový díl bez elektroniky a baterie; nejde o elektrozařízení.
- Nepotřebný nebo poškozený chránič odložte do tříděného odpadu podle pravidel vaší obce (plasty), případně ve sběrném dvoře.
- Obal výrobku vytřiďte podle druhu materiálu.
- LED pásek a další elektronické díly dronu do plastového odpadu nepatří – odevzdejte je na místě zpětného odběru elektrozařízení.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.