Mobula6 ECO 2024

Softmounty a šroubky – náhradní díl
Návod k použití



Náhradní díl je určen pouze pro dron Happymodel Mobula6 ECO 2024. Před použitím si přečtěte tento návod.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Bezpečnost a příprava

2.2 Výměna softmountů a šroubků

2.3 Kontrola po montáži

2.4 Kdy softmounty vyměnit

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Sada obsahuje čtyři dlouhé gumové softmounty (tlumicí prvky) a čtyři šroubky. Je to originální náhradní díl výrobce Happymodel pro dron **Mobula6 ECO 2024** a slouží k uchycení řídicí jednotky (FC) a kabinky na rám dronu. Gumové softmounty pružně oddělují řídicí jednotku od rámu a omezují přenos vibrací.

Softmounty i šroubky se při haváriích a opakované demontáži opotřebovávají – guma praská a ztrácí pružnost, drobné šroubky se snadno ztratí. Sadu použijete při opravě dronu nebo při výměně řídicí jednotky, kabinky či rámu.



Obsah balení: 4× softmount a 4× šroubek

1.2 Technické údaje a obsah balení

Výrobce	Happymodel (www.happymodel.cn, info@happymodel.cn)
Označení výrobku	Spare part Damping balls and screw for Mobula6 ECO 2024
Určeno pro	dron Happymodel Mobula6 ECO 2024
Obsah balení	4× dlouhý gumový softmount 4× šroubek M1,3 × 10 mm
Není součástí balení	šroubovák ani jiné nářadí, řídicí jednotka, kabinka, rám

❖ Sada není určena pro dron Mobula6 2024 (bez označení ECO). Ten používá kratší softmounty Φ 4,5 × Φ 2 × 4 mm se šroubky M1,2 × 4 mm, které výrobce dodává jako samostatný náhradní díl.

2. Použití

2.1 Bezpečnost a příprava

- Před jakoukoli prací na dronu **odpojte akumulátor** a dron odpojte i od USB.
- Softmounty a šroubky jsou drobné díly, které lze spolknout. **Uchovávejte je mimo dosah dětí** a domácích zvířat.
- Pracujte na čisté, světlé podložce s dobrým osvětlením – drobné šroubky se snadno ztratí. Připravte si malý křížový šroubovák vhodné velikosti.
- Elektroniku řídicí jednotky chraňte před ohnutím a před statickou elektřinou; desku držte za okraje.

2.2 Výměna softmountů a šroubků

① Než dron rozeberete, **vyfoťte si sestavu** ze všech stran. Podle fotek ji pak složíte zpět ve stejném pořadí a orientaci dílů a se stejným vedením kabelů.

② Vyšroubujte šroubky, kterými jsou kabinka a řídicí jednotka připevněny k rámu, a díly opatrně oddělte. Dejte pozor na kabely motorů, kamery a antény.

③ Vyjměte opotřebované softmounty a na jejich místo vložte nové, ve stejné poloze, v jaké byly původní.

④ Díly složte zpět a vložte nové šroubky. Dbejte, aby žádný kabel nebyl přiskřípnutý mezi díly.

⑤ Šroubky dotahujte postupně a s citem, jen tak, aby díly držely pevně pohromadě. Přetažený šroubek stlačí softmount, který pak přestane tlumit, a může poškodit závit.

2.3 Kontrola po montáži

- Kabinka drží pevně a řídicí jednotka se v uchycení neviklá.
- Žádný kabel není přiskřípnutý, napnutý ani nezasahuje do dráhy vrtulí.
- Všechny vrtule se volně otáčejí a nedotýkají se kabinky ani kabelů.
- Kamera má stejný sklon jako před demontáží.
- Při prvním letu po opravě sledujte chování dronu. Objeví-li se neklid nebo kmitání, přistaňte, odpojte akumulátor a zkontrolujte dotažení šroubků a usazení softmountů.

2.4 Kdy softmounty vyměnit

Softmounty a šroubky pravidelně kontrolujte, zejména po havárii. Vyměňte je – nejlépe všechny čtyři najednou, aby bylo tlumení ve všech bodech stejné – pokud:

- je guma softmountu popraskaná, natržená, ztvrdlá nebo trvale deformovaná,
- se řídicí jednotka v uchycení viklá nebo se dotýká rámu,
- je šroubek ohnutý, má poškozenou hlavu nebo nedrží v závitu,
- některý softmount nebo šroubek chybí.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Výrobek **není elektrozařízení** a neobsahuje baterie; nevztahuje se na něj zpětný odběr elektrozařízení.
- Opotřebené gumové softmounty odložte do odpadu podle pravidel třídění ve vaší obci.
- Kovové šroubky můžete odevzdat jako kovový odpad, například ve sběrném dvoře.
- Obal vytřiďte podle materiálu.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.