Walksnail Avatar

Koaxiální kabel 14 cm
Návod k použití



Kabel připojujte a odpojujte vždy jen při odpojeném napájení.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Než začnete

2.2 Připojení kabelu

2.3 Vedení kabelu v rámu

2.4 Odpojení a výměna

2.5 Řešení potíží

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

4.1 Práva kupujícího podle českého práva

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Koaxiální kabel délky 14 cm propojuje kameru a vysílač obrazu (VTX) digitálního FPV systému Walksnail. Výrobce jej uvádí pro propojení vysílačů obrazu a kamer řad **Walksnail Avatar** a **Walksnail Ascent**. Kabel přenáší obrazový signál z kamery do vysílače obrazu, odkud se obraz bezdrátově přenáší do FPV brýlí.

Kabel slouží jako náhradní díl při poškození původního kabelu nebo jako jiná délka při stavbě či přestavbě dronu, kdy je kamera od vysílače obrazu umístěna dál nebo blíž, než odpovídá kabelu z balení sady. Na obou koncích je osazen jemným vícepinovým konektorem.



Konec kabelu s konektorem (detail)

1.2 Technické údaje a obsah balení

Výrobek	Walksnail Avatar koaxiální kabel 14 cm
Označení výrobce	WNPJ-00006
Výrobce	CADDXFPV (značka Walksnail), www.caddxfpv.com
Délka	14 cm
Určení	propojení kamery a vysílače obrazu (VTX) řad Walksnail Avatar a Walksnail Ascent
Obsah balení	1× koaxiální kabel 14 cm

Součástí balení není kamera, vysílač obrazu, zadní kryt kamery, montážní materiál ani nářadí.

❖ Pro kamery a vysílače, ke kterým výrobce dodává speciální provedení kabelu určené pro konkrétní model, použijte kabel, který výrobce pro daný model uvádí.

2. Použití

2.1 Než začnete

- Kabel připojujte a odpojujte **vždy jen při odpojeném napájení** – odpojte akumulátor dronu i případný napájecí kabel vysílače obrazu.
- Zkontrolujte, zda kabel ani konektory nejsou mechanicky poškozené a zda piny konektorů nejsou ohnuté nebo znečištěné.
- Ověřte, že délka 14 cm odpovídá vzdálenosti mezi kamerou a vysílačem obrazu v rámu, včetně rezervy pro naklápění kamery. Kabel nesmí být napnutý.

2.2 Připojení kabelu

① Případný starý kabel opatrně odpojte (viz kapitola 2.4).

② Konektor natočte správně vůči protikusu na kameře a nasaďte jej kolmo, bez naklonění.

③ Konektor rovnoměrně zatlačte, dokud zcela nedosedne. Tlačte na tělo konektoru, ne na kabel, a nepoužívejte nadměrnou sílu – při správné orientaci jde konektor nasadit lehce.

④ Stejným způsobem připojte druhý konec kabelu k vysílači obrazu.

⑤ Zkontrolujte, že oba konektory dosedají po celé délce a nejsou nakřivo.

⑥ Připojte napájení a ověřte v brýlích, že se zobrazuje obraz z kamery.

2.3 Vedení kabelu v rámu

- Kabel veďte volně, bez ostrých ohybů a bez zalomení, zejména v místě, kde vychází z konektoru.
- Kabel nesmí vést přes ostré hrany rámu, mezi karbonovými deskami v místě sevření ani v dosahu vrtulí.
- Ponechte rezervu pro naklápění kamery – kabel nesmí při změně úhlu kamery tahat za konektor.
- Kabel můžete k rámu zajistit stahovací páskou nebo lepicí páskou, ale nestahujte jej silou a nezaškrcujte.
- Kabel neveďte těsně podél horkých součástí (vysílač obrazu, regulátory otáček).

2.4 Odpojení a výměna

- Před odpojením odpojte napájení.
- Konektor nikdy nevytahujte tahem za kabel. Uchopte tělo konektoru, případně jej opatrně a rovnoměrně nadzvedněte z obou stran plastovým nástrojem.
- Kabel s poškozeným pláštěm, zalomením nebo poškozeným konektorem dál nepoužívejte a vyměňte jej.

2.5 Řešení potíží

Problém	Možná příčina a řešení
V brýlích není obraz z kamery	Konektor není zcela zasunutý nebo je nakřivo – odpojte napájení a konektory nasaďte znovu.
Obraz vypadává nebo se ztrácí při pohybu kamery či po havárii	Kabel nebo konektor je poškozený, případně je kabel napnutý – zkontrolujte vedení kabelu, poškozený kabel vyměňte.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace



- Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, jeho obalu nebo v dokumentaci znamená, že výrobek po skončení životnosti **nesmí být odstraněn spolu se směsným komunálním odpadem**.
- Odevzdejte jej na místě zpětného odběru elektrozařízení – ve sběrném dvoře, na místě zpětného odběru kolektivního systému, nebo u prodejce při nákupu nového obdobného výrobku. Zpětný odběr je pro koncového uživatele bezplatný.
- Povinnosti podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, plní dovozce prostřednictvím kolektivního systému zpětného odběru.
- Řádnou likvidací pomáháte předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a přispíváte k opětovnému využití druhotných surovin.

Společnost zajišťuje prostřednictvím smluvního partnera **ASEKOL a.s.** zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Odběratel je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení nebo baterii či akumulátor na jakémkoliv sběrném místě výše uvedeného smluvního partnera. Adresy těchto odběrných míst jsou uvedeny na webových stránkách www.asekol.cz, www.ecobat.cz a také https://visoh2.mzp.cz/RegistrMistZO/RegistrMistZOPublic/MapaMistZpetOdberu.

4. Záruka a práva z vadného plnění

4.1 Práva kupujícího podle českého práva

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.