ROTORAMA

Šrouby samořezné M1.4

Samořezné šrouby s křížovou hlavou, balení 10 ks
Návod k použití · varianty délky 6 mm, 8 mm a 10 mm



Před použitím si přečtěte tento návod. Obsahuje drobné díly – uchovávejte mimo dosah dětí.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Volba délky šroubu

2.2 Montáž

2.3 Bezpečnost a skladování

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Samořezné šrouby velikosti **M1.4** s **křížovou hlavou** z nerezové oceli, v balení po 10 kusech. Jsou určeny především k **montáži řídicí jednotky (FC)** na rámy Tinywhoopů.

Delší šrouby se hodí pro montáž dvou desek nad sebou (např. řídicí jednotky a digitálního vysílače obrazu) nebo při použití vyšších softmountů (pryžových tlumicích podložek). Samořezný šroub si při zašroubování sám vytvoří závit v montážním otvoru rámu, takže k uchycení není potřeba matice.



Ilustrační foto – tvar hlavy se může u jednotlivých výrobních dávek lišit.

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	Šrouby samořezné M1.4 (10ks)
Typ	samořezný šroub, křížová hlava
Velikost	M1.4
Délka (varianty)	6 mm / 8 mm / 10 mm
Materiál	nerezová ocel
Obsah balení	10× šroub ve zvolené délce

Součástí balení není: šroubovák, matice, podložky, softmounty, řídicí jednotka ani rám.

2. Použití

2.1 Volba délky šroubu

- **Kratší šrouby** použijte pro montáž jedné desky na rám.
- **Delší šrouby** použijte pro montáž dvou desek nad sebou nebo při použití vyšších softmountů.
- Před montáží přiložte šroub k sestavě (rám, softmounty, deska) a ověřte, že je dost dlouhý, aby se závit spolehlivě chytil v otvoru rámu.
- Šroub nesmí vyčnívat tak, aby se dotýkal vrtulí, motorů, kabelů nebo součástek na deskách.

2.2 Montáž

① Odpojte od dronu akumulátor.

② Na rám nasaďte softmounty a desku (případně obě desky) tak, aby montážní otvory lícovaly.

③ Šroub prostrčte otvory desek kolmo do montážního otvoru rámu.

④ Šroub zašroubujte šroubovákem s křížovým hrotem odpovídající velikosti – rovnoměrně, kolmo a bez velké síly.

⑤ Utahujte jen do chvíle, kdy deska pevně sedí. Přetažením se strhne závit v rámu, nebo se softmounty stlačí natolik, že přestanou tlumit vibrace.

⑥ Šrouby utahujte postupně do kříže a nakonec zkontrolujte, že deska drží a nikde se nedotýká rámu.

※ Samořezné šrouby nejsou určeny pro matice ani pro otvory s metrickým závitem. Opakovaným vyšroubováním a zašroubováním do téhož otvoru se vytvořený závit postupně opotřebuje.

2.3 Bezpečnost a skladování

- Šrouby jsou drobné díly – uchovávejte je mimo dosah dětí, hrozí vdechnutí nebo spolknutí.
- Špička šroubu je ostrá – manipulujte s ním opatrně.
- Na dronu pracujte vždy s odpojeným akumulátorem.
- Nepoužité šrouby skladujte v suchu v uzavřeném sáčku nebo krabičce, aby se neztratily.

3. Informace pro trh EU a České republiky

Výrobek prodává společnost Rotorama z České republiky, proto jsou v této a následující kapitole uvedeny české právní předpisy. Při používání výrobku v jiné zemi je rozhodné právo země, ve které se výrobek používá.

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Šrouby jsou vyrobeny z nerezové oceli a neobsahují elektrické ani elektronické součásti ani baterie. Nejde o elektrozařízení, proto se na ně nevztahuje zpětný odběr elektrozařízení.
- Nepotřebné šrouby odevzdejte do tříděného sběru kovů (sběrný dvůr nebo nádoba na kovy podle pravidel vaší obce).
- Obal odevzdejte do tříděného odpadu podle druhu materiálu.
- Řiďte se pravidly nakládání s odpady platnými v místě, kde výrobek likvidujete.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.