Z táhlo 20 cm / 1,2 mm

Ocelové táhlo se zakončením Z – sada 10 ks
Návod k použití



Před použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Co budete potřebovat

2.2 Montáž táhla

2.3 Kontrola a seřízení

2.4 Bezpečnost a údržba

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Z táhlo je ocelový drát o průměru 1,2 mm a délce 20 cm, jehož jeden konec je ohnutý do tvaru písmene Z. Slouží k přenosu pohybu z páky serva na páku kormidla – výškovky, směrovky nebo křidélek – u RC letadel a dalších modelů.

Zakončení Z se zahákne do otvoru v páce serva nebo kormidla a drží v něm bez dalších dílů. Druhý, rovný konec se zkrátí na potřebnou délku a připojí k protilehlé páce – spojkou táhla, vidličkou nebo vlastním ohybem.



Sada táhel – na jednom konci je zakončení Z, druhý konec je rovný

1.2 Technické údaje a obsah balení

Označení výrobku	Z Táhlo 20cm 1.2mm (10ks)
Typ	táhlo se zakončením Z
Materiál	ocel
Délka	20 cm
Průměr drátu	1,2 mm
Hmotnost	1,8 g (1 ks)
Obsah balení	10× táhlo
Není součástí balení	servo, páky serva a kormidla, spojky táhel, vidličky, vodicí trubička (bowden), nářadí

2. Použití

2.1 Co budete potřebovat

- servo s pákou a páku kormidla s otvory pro drát o průměru 1,2 mm,
- pro připojení rovného konce spojku táhla (stopku) nebo vidličku – případně jen kleště k vytvoření vlastního ohybu,
- štípací a ploché kleště,
- u delšího nebo zalomeného vedení vodicí trubičku (bowden), která zabrání prohýbání táhla.

2.2 Montáž táhla

① Servo připojte k přijímači a pomocí vysílačky nebo testeru serv ho nastavte do středové polohy.

② Zakončení Z zahákněte do vybraného otvoru páky serva: drát nakloňte, ohyb protáhněte otvorem a otočením táhlo srovnejte. Je snazší to udělat ještě před nasazením páky na servo.

③ Páku nasaďte na servo tak, aby ve středové poloze stála kolmo k táhlu, a zajistěte ji šroubkem.

④ Kormidlo nastavte do neutrální polohy a dočasně je zafixujte, například lepicí páskou.

⑤ Táhlo veďte co nejpříměji k páce kormidla. Na straně kormidla označte potřebnou délku a přebytečný drát odštípněte.

⑥ Rovný konec připojte k páce kormidla – spojkou táhla s dotaženým šroubkem, vidličkou s pojistkou nebo vlastním ohybem (Z nebo L s pojistkou) vytvořeným kleštěmi.

⑦ Odstraňte fixaci kormidla, zapněte RC soupravu a zkontrolujte směr i rozsah výchylek.

2.3 Kontrola a seřízení

- Kormidlo se musí pohybovat volně, bez zadrhávání a bez znatelné vůle v otvorech pák.
- V krajních polohách nesmí servo narážet do dorazu (bzučet). V takovém případě zmenšete výchylku ve vysílačce nebo táhlo přesuňte do jiného otvoru.
- Otvor páky serva blíže ose serva nebo otvor páky kormidla dále od osy kormidla dává menší výchylku a větší sílu – a naopak.
- Neutrální polohu doladťe posunutím drátu ve spojce táhla nebo subtrimem ve vysílačce.

2.4 Bezpečnost a údržba

- Odštípnuté konce drátu jsou ostré a při stříhání mohou odletovat – chraňte si oči a ruce.
- Výrobek není hračka. Drobné ostré díly uchovávejte mimo dosah dětí.
- Před každým letem zkontrolujte, že táhlo není ohnuté a spoje jsou pevné.
- Ohnuté nebo opakovaně přeohýbané táhlo vyměňte – opakovaným ohýbáním drát ztrácí pevnost.
- Táhla skladujte v suchu a chraňte před vlhkostí.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

Výrobek není elektrozařízení a neobsahuje baterie. Nepotřebná táhla odevzdejte jako kovový odpad ve sběrném dvoře nebo výkupně kovů, obal vytřiďte podle druhu materiálu. Řiďte se pravidly pro nakládání s odpady platnými v místě, kde výrobek používáte.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.