ND filtry pro RunCam 6

Sada ND filtrů ND8 / ND16 / ND32
Návod k použití



Před prvním použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití.

Rotorama, s.r.o. · www.rotorama.cz

Obsah

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

1.2 Technické údaje a obsah balení

2. Použití

2.1 Výběr filtru

2.2 Nasazení a sejmutí filtru

2.3 Péče a skladování

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

3.2 Likvidace

4. Záruka a práva z vadného plnění

1. Popis výrobku

1.1 K čemu slouží

Sada obsahuje tři neutrální šedé filtry (ND filtry) pro akční kameru **RunCam 6**. ND filtr rovnoměrně ubírá množství světla, které dopadá na snímač kamery, a nemění přitom barvy záběru. Kamera tak může i za jasného slunce použít delší expoziční čas.

Delší expoziční čas dává záběrům z FPV dronu přirozenější pohybovou neostrost a potlačuje „trhaný“ obraz a přepalování světlých ploch, jako je obloha, sníh nebo vodní hladina. Filtr se nasazuje na objektiv kamery místo ochranného krytu objektivu, se kterým se kamera dodává.



Sada ND filtrů ND8, ND16 a ND32 pro kameru RunCam 6

1.2 Technické údaje a obsah balení

Výrobce	RunCam
Označení výrobku	RunCam 6 ND Filter Set (3PC/Set) kód výrobce RC6-ND-SET
Kompatibilní kamera	RunCam 6
Obsah balení	1× filtr ND8 1× filtr ND16 1× filtr ND32
Není součástí balení	kamera RunCam 6, čirý ochranný kryt objektivu

2. Použití

2.1 Výběr filtru

Číslo ND udává, kolikrát filtr zeslabí světlo. Čím vyšší číslo, tím tmavší filtr. Volba závisí na intenzitě osvětlení scény; následující tabulka je orientační.

Filtr	Propustnost	Vhodné podmínky
ND8	1/8 světla	polojasno, mírné slunce
ND16	1/16 světla	jasné slunce
ND32	1/32 světla	velmi jasné slunce, sníh, vodní hladina, písek

- Pokud je záběr i s filtrem přeexponovaný (bílá obloha bez kresby), použijte tmavší filtr.
- Pokud je záběr tmavý nebo zašuměný, použijte světlejší filtr nebo filtr sejměte.
- Při západu slunce, v zastíněném lese a za soumraku filtr nepoužívejte – kamera by neměla dost světla.

2.2 Nasazení a sejmutí filtru

Filtr se upevňuje stejně jako ochranný kryt objektivu kamery RunCam 6 – otočením.

① Kameru vypněte a položte na čistou a měkkou podložku.

② Ochranný kryt objektivu (nebo právě nasazený filtr) otočte **proti směru hodinových ručiček** a sejměte jej.

③ Zkontrolujte, že na čočce objektivu ani na filtru nejsou otisky prstů, prach nebo kapky vody.

④ Přiložte zvolený filtr na objektiv a otočte jím **po směru hodinových ručiček**, dokud nedosedne.

⑤ Zkontrolujte, že filtr pevně drží a nevyklouzne. Sejmutý kryt objektivu uschovejte, ať jej můžete znovu nasadit.



Sejmutí krytu objektivu otočením proti směru hodinových ručiček (ilustrace z návodu výrobce)

※ Nasazujte filtr jen rukou a bez nadměrné síly. Filtr, který pořádně nedosedl, se může za letu nebo při nárazu uvolnit a ztratit.

2.3 Péče a skladování

- Plochu filtru nechytejte prsty. Prach odstraňte ofukovacím balonkem, otisky a skvrny utřete suchým hadříkem z mikrovlákna určeným na optiku.
- Nepoužívejte rozpouštědla, alkohol ani drsné utěrky – mohou poškodit povrch filtru.
- Nepoužívané filtry skladujte v suchu a čistotě, nejlépe v obalu, aby se nepoškrábaly.
- Poškrábaný nebo prasklý filtr zhoršuje kvalitu obrazu – vyměňte jej.
- Před každým letem zkontrolujte, že je filtr čistý a pevně nasazený.

3. Informace pro trh EU a České republiky

3.1 Dovozce a odpovědná osoba v EU

Výrobek na trh Evropské unie uvádí níže uvedený dovozce, který je zároveň odpovědnou osobou ve smyslu čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Dovozce / odpovědná osoba v EU	Rotorama, s.r.o.
IČO	051 57 692
DIČ	CZ05157692
Sídlo	Okrajová 1351, 674 01 Třebíč, Česká republika
E-mail	info@rotorama.cz
Telefon	+420 252 252 098
Web	www.rotorama.cz

3.2 Likvidace

- Výrobek neobsahuje elektroniku ani baterie, proto se na něj nevztahují povinnosti zpětného odběru elektrozařízení.
- Nepotřebné filtry odložte do směsného komunálního odpadu, případně postupujte podle pravidel nakládání s odpady ve vaší obci.
- Obal výrobku vytřiďte podle druhu materiálu do příslušných nádob na tříděný odpad.

4. Záruka a práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Je-li kupujícím spotřebitel, může vadu vytknout **do dvou let od převzetí** výrobku (§ 2165 občanského zákoníku).
- Projeví-li se vada v průběhu **jednoho roku** od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).
- Při nákupu prostřednictvím internetu má spotřebitel právo **odstoupit od smlouvy do 14 dnů** od převzetí zboží bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).
- Reklamaci uplatněte u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Kontaktní údaje dovozce jsou uvedeny v kapitole 3.1.
- K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná **Česká obchodní inspekce**, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.